

容城自动门生产厂 顺旺卷帘门公司

产品名称	容城自动门生产厂 顺旺卷帘门公司
公司名称	保定市莲池区顺旺卷帘门加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市莲池区长城南大街1227号（南大园乡政南行50米路东）
联系电话	13833004888 13833004888

产品详情

自动门生产厂由于安装质量或受使用环境的影响，在运行过程中难免会发生问题而需要调整，在日常使用中经常会发生这样一种情况：小故障不处理变大故障，大故障不处理变成大维修工程，从而导致整个自动门的瘫痪，其费用也随之而来。打个比喻：自动门好比我们经常使用的汽车，定期的检查与保养是非常有必要的。

所以，我们建议您定期的对自动门进行养护与检查，从而减少因自动门的损坏而带来的不必要的维修费用，而且避免了因自动门故障而带来使用上的不便。

自动门生产厂定期进行养护与检查的好处：

- 1、可以延长自动门的使用年限。
- 2、大限度的避免了因自动门突然故障而带来使用上的不便。
- 3、可以及时发现自动门系统所存在的隐患，早发现早解决，避免小故障不处理变大故障，从而减少不必要的维修费用。

自动门生产厂的门头招牌电动机应接于机身的P1端子排。报警系统应接于机身的P4端子排。别的基础控制线应接于机身P2端子排。安装接线时要参考商品应附的接线图恰当联接。特别是在要留意，不可将底压控制线接于高压接线端子上或将高压控制线接于底压接线端子上。控制板的接线安装除本商品要求的事宜外，别的事宜应遵循电气设备操作规程的相关要求。控制板的安装部位依据客户的详细情况挑选适度部位悬架于五电磁场干挠的墙面上。安装高度距路面不可低于1.2m。找出的电缆线应沿墙面固定不动坚固。接电源前解决所有安装工作中开展查验，确定准确无误以后即可合闸调试。摄像头安装于户外适

度高度，视角能够调节。

如何安全使用自动门生产厂？1.请按秩序通过门体，请不要在门快关闭时或门关闭时强行通过大门，保证在门开启容一个人以上的空间时通过大门。2.不要拥堵自动门生产厂，冲撞自门，或用外力损坏门设备及门体。3.3.身高在1.2米以下的儿童，行动不便的老人及残障人士请在监护人帮助下通过大门。4.请不要在自动门生产厂门口内长时间逗留，大门口内不要放有任何障碍物品。