

武汉四维恒通 绝缘表销售 绝缘表

产品名称	武汉四维恒通 绝缘表销售 绝缘表
公司名称	武汉四维恒通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武大科技园豪迈大厦1栋801、803、805
联系电话	13385280208

产品详情

测量前的准备

- (1) 按ON/OFF一秒开机，开机时预设为测试电压为500V绝缘电阻连续测量档。
- (2) 当液晶屏左侧电池标记显示剩一格时，说明电池几乎耗尽需要更换电池；在此状态下还能做500V和1000V输出电压测量，准确度也不受到影响。但是，如果当电池标记为空格时，说明电池电量已到极限，必须更换电池。

绝缘电阻测量 请勿在高压输出状态短路两个测试表笔或高压输出之后再去测量绝缘电阻，这种不当操作极易产生火花而引起火灾，还会损坏仪器本身。

电子式绝缘兆欧表

(一)使用前的准备工作：

- (1) 测量前必须将被测设备电源切断，绝缘表销售，并对地短路放电，决不允许设备带电进行测量，以保证人身和设备的安全。
- (2) 对可能感应出高压电的设备，必须消除这种可能性后，才能进行测量。
- (3) 被测物表面要清洁，减少接触电阻，确保测量结果的正确性。
- (4) 测量前要检查数字兆欧表是否处于正常工作状态，主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄，使电机达到额定转速，绝缘表价格，数字兆欧表在短路时应指在“0”位置，绝缘表，开路时应指在“∞”位置。
- (5) 数字兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方，且远离大的外电流导体和外磁场。

4、使用方法

确认被测试品安全接地，试品不带电。

确认仪表E端（接地端）已接地。

按了高压开关按钮后，仪表E、L端就有高电压输出，请注意安全！

测试完毕，请及时关闭高压和工作电源。

5、服务承诺

本仪器保修三年，凡在保修期内用户遵循运输、贮存和使用规程，有质量问题本公司负责保修。

若仪器使用超过保修期，公司负责长期维修，并跟踪售后服务。

若仪器出现故障，应请专职维修人员或寄回本公司修理，不得自行拆开仪器，以免增加修理费用和造成仪器无法修复。

本说明书的所述指标，仅适于本型号仪器，若有改型恕不另行通告！

武汉四维恒通(图)-绝缘表销售-绝缘表由武汉四维恒通科技有限公司提供。武汉四维恒通科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！