

宏金镓厂家 细石混凝土泵多少钱 奎文区细石混凝土泵

产品名称	宏金镓厂家 细石混凝土泵多少钱 奎文区细石混凝土泵
公司名称	潍坊宏金镓机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区西环路民主街交叉口南300米路东
联系电话	18906367657 18906367657

产品详情

夏季如何给细石混凝土泵降温？

1 如何加冷却液

加冷却液的时候，加注和水散热器中相同型号的冷却液，一定要等水温下降至70 左右后再进行。

应采取“逐步注水法”渐渐降温，而不能一次加水过猛过急，即加水时一边让发动机怠速运转，一边缓慢加注，以确保操作人员和设备的安全。

2 发动机紧急处理方案

制动器过热时，不可直接用冷水冲发动机，直接用冷水冲发动机可能会造成发动机内部某些零部件的损坏，奎文区细石混凝土泵，甚至可能会使发动机缸体、缸套等其他部件炸裂。这样会降低其寿命和性能，所以，必须停机，使其自然冷却。

3 发动机紧急处理方案

“开锅”是工程机械常见的因高温产生的故障之一，水温过高时不可急于打开水散热器盖散热，应自然冷却后再补水。

发现发动机“开锅”时，应立即停止作业，让发动机怠速运转几分钟，水温有所下降且不再沸腾时，用毛巾浸水包住水散热器盖，小心拧开一部分水散热器盖，释放水蒸气，待水蒸气释放完后，细石混凝土泵设备，再全部旋开水散热器盖。

细石混凝土泵须注意在寒冷的冬天排干泵。

排水方法：首先打开水箱底部的排水球阀，然后等待水箱中的水流出。

然后按住强制排水按钮，观察泵出口处的出水口。

当供水不再从泵的出口流出时，操作完成，表明泵车的泵中的水已完全排出。

根据上述操作，泵中的水在白天被排出，并且泵在冬天不怕。

请记住，每次使用泵时都须强行排空泵，否则在寒冷的冬天它将彻夜破损，无法使用。

还应注意，在泵车的强制排水过程中，须注意泵的出水口。

混凝土泵是许多施工方经常使用的机械设备。便捷的结构赢得了客户的青睐。

下面将介绍细石混凝土泵对水泥的要求。

- 1、降低了机械与输送管道和混凝土的摩擦阻力，细石混凝土泵销售商，具有良好的流动性。
- 2、所用水泥的保水性应该符合标准，能够使混凝土在输送过程中不失水。一般硅酸盐水泥、火山灰水泥的保水性较好，而矿渣水泥的保水性较差，如用它来搅拌泵送混凝土，需要增加水泥掺量，适当增加出砂率或加入部分粉煤灰，使用坍落度较低。当使用粉煤灰水泥时，混凝土的流动性较好，细石混凝土泵多少钱，但早期泌水较大，宜采用较低的坍落度，并尽可能连续泵送。
- 3、水泥用量要适当。如果水泥的掺量不足，那么泵送效率降低，输送阻力会明显增大，而且如果混凝土的保水性差，则易离析、堵塞；如果水泥掺量过大，混凝土粘度过大，输送阻力会增大，但泵送体积效率变化不大。与同粒径级配的砂砾石骨料相比，砂砾石混凝土的水泥用量较大。对于细集料，采用人工破碎的砂比天然砂的水泥更多。管径越小、管径越长，混凝土的流动性、润滑性、保水性越高，应增加水泥用量。当骨料级配适宜时，骨料粒径越大，水泥用量越少。

宏金镓厂家(图)-细石混凝土泵多少钱-奎文区细石混凝土泵由潍坊宏金镓机械设备有限公司提供。“生产销售机械类产品,电气设备,机械设计,五金机电等”选择潍坊宏金镓机械设备有限公司，公司位于：潍坊市潍城区西环路民主街交叉口南300米路东，多年来，宏金镓机械设备坚持为客户提供好的服务，联系人：籍经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宏金镓机械设备期待成为您的长期合作伙伴！