

排栅料台厂家 淮安排栅料台 雷霆机械制造

产品名称	排栅料台厂家 淮安排栅料台 雷霆机械制造
公司名称	邢台雷霆机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任泽区永福庄乡岭二村村北
联系电话	15131957033 15131957033

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台雷霆机械制造有限公司

固定式升降是一种升降稳定性好，适用范围广的货物举升设备主要用于生产流水线高度差之间货物运送；物料上线、下线；工件装配时调节工件高度；高处给料机送料；大型设备装配时部件举升；大型机床上料、下料；仓储装卸场所与叉车等搬运车辆配套进行货物快速装卸等。根据使用要求，可配置附属装置，进行任意组合，如固定式升降平台的安全防护装置；电器控制方式；工作平台形式；动力形式等。各种配置的正确选择，可限度地发挥升降平台的功能，取得的使用效果。

伸缩式卸料平台的安全使用操作

1. 安装卸料平台的楼面应平整，排栅料台多少钱，地面应清理干净.楼层边缘防护围栏应先进行拆除.卸料平台安装前，应先在将地面将围栏门，端门，支撑立柱等组装好，活动框架伸展得到位并锁好定位销.
2. 卸料平台安装时，淮安排栅料台，应用水平仪检查固定框架主梁的水平度，不平时，排栅料台定制，应用木板垫平.
3. 支撑立柱的顶部必须设有垫板支撑在楼面上，垫板必须和螺杆之间焊接牢固或以其它方法联接牢固;
4. 安装伸缩式卸料平台的楼层混凝土强度等级必须达到C20以上，如果低于C20，则应采取垫木板等方式降低支撑立柱或平台主梁对楼面的压力.

5.卸料平台向楼层内推进时，应垫以滚轮或直径50MM以上钢管，排栅料台厂家，不得直接将卸料平台放在楼板上推进。

6.卸料平台就位后，应在确定所有支撑立柱安装正确可靠后，方可撤除起重机。

7.支撑立柱的高度应调整到接近楼层高度后，再通过螺杆进一步拧紧到位。支撑立柱的螺杆应均匀拧紧。

8.伸缩式平台侧面和工地围栏之间不应存在会导致人员坠落的缝隙存在。

9.平台安装完毕，应经验收确认合格后，方可投入使用。

1、每次使用卸料平台前，应有专人检查平台焊缝、吊环、钢丝绳部位，若发现焊缝脱焊或钢丝绳存在锈蚀损坏等现象时，应及时修复或替换。特别是在大风大雨等恶劣天气过后，更应进行严格细致地检查。

2.由于阳台等部位安全性较小，所以不能将卸料平台吊挂在阳台等处，应使其挂在主体结构的大梁等部位。

3.每次搬移卸料平台时，应对平台是否存在较大的变形、焊缝是否存在细小焊缝等隐患进行检查。

4.卸料平台上装料不可超过限载的0.8t，且不能长期堆放材料。材料的堆放高度不宜过高，长度不宜超过卸料平台长度50cm。5.在起吊卸料平台上的材料时，应通过信号工的指挥，由专人对吊物进行扶正，保证其不碰撞钢丝绳、护栏等。

排栅料台厂家-淮安排栅料台-

雷霆机械制造由邢台雷霆机械制造有限公司提供。邢台雷霆机械制造有限公司是河北邢台，堆垛搬运机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在雷霆机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创雷霆机械更加美好的未来。