

# 货淋室定制 得创净化 货淋室

产品名称	货淋室定制 得创净化 货淋室
公司名称	武汉得创净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江岸区发展大道1168号力腾乐荟对面
联系电话	15927393984 15927393984

## 产品详情

武汉得创净化设备有限公司从事净化设备研发、生产、销售、服务为一体的综合型净化公司。主营产品为风淋室、货淋室、FFU、洁净工作台、洁净棚、洁净衣柜、送风口、空气自净器、过滤器、百级层流罩、传递窗、等净化设备生产与销售。风淋室整体的设计结合了动力流体学，为了更好的对人和物料的吹淋，发展到现在已经非常的人性化和智能化，里面是全自动的红外线感应吹淋，全程都会有语音提示操作，指导工作人员进行吹淋。

风淋室出现毛病的处理办法:

风淋室利用空气过滤器来过滤气流，然后通过旋转的喷嘴从不同的方向喷向工作人员的身上和物料的上部，从而能够清除人和物料表面的尘粒子，货淋室厂家，然后带有尘埃的空气就再通过初、空气过滤器后再次循环。风淋室整体的设计就是结合了动力流体学，里面是全自动的红外线感应吹淋，全程都是人性化的语音提示操作的。采用的是双门联锁，不能同时打开门或者出门，风淋室在工作的时候，双门要紧闭，进行强制的吹淋。

由于风淋室的普及使用，当然在使用过程中会出现一些小毛病，本文就介绍几种风淋室毛病处理办法：

- 1、当风淋室运用一段时间，如果出现风速很低时，应马上检查风淋室的过滤器能否积尘过多，如是换新的换过滤器。通常1-6个月有必要交换一次，过滤器通常是6-12个月交换一次。
- 2、如果风淋室出现不能自动感应吹淋时，检查风淋室内箱体右下角的光感系统，看光感设备能否设备正确。
- 3、如急停键为赤色时，说明风淋室则不会吹淋，只需要从头按下急停键则可正常作业。

4、当风淋室不作业时，首要检查一下风淋门外箱体的急停开关能否按下，如果按下了，用手一按，往右方旋转一下松手即可。

5、风淋室风机倒转或许风淋室风速很小时，有必要检查一下380V三相四线的线路能否接反。如反接了风淋室的线源，轻者会致使风淋室风机不作业或反转风淋室风速减小，重者会烧掉整个风淋室的线路板。

#### 风淋室普通使用情况每个月要清洁

进入风淋室洁净室前须脱鞋后进入准备间，除了放置无尘衣等物品外，不得放置其它物品。戴口罩时应将口罩戴在鼻上，以将口鼻孔盖住为原则，以免呼吸时污染。洁净室内禁止摘下。

穿着无尘衣、无尘帽的前应先整理服装以及头发，以避免穿着无尘衣后有不舒适的感觉。戴无尘帽时头发完全覆盖在帽内，不得外露。无尘衣把所有粘扣扣上。进入无尘室中不允许解开扣子甚至摘掉帽子！无尘衣的尺寸合宜，才不致有紧绷感或皮肤的地方，无尘衣不要反穿。

戴手套时应避免以光手碰触手套的手掌及指尖处(防止钠离子污染)，戴上手套后，应将手套的手腕置于衣袖内，以隔绝污染源。无尘服着好后，经风淋室洗尘，并除尘毯，才可以进入超净间。有需要进入或者离开超净间的时候，须按规定在准备间脱无尘衣。不可在其它区域为的，尤其禁止在超净间内边走边脱。无尘衣等不能带出准备间，也不要将无尘服穿出准备间，货淋室，用完放置于衣柜里。脱下无尘衣时，货淋室定制，其顺序与穿着时相反。并应将无尘衣吊挂好，放于更衣柜中;放好鞋套。前置过滤网(PRE-FILTER)：前置过滤网在本设备之下方。请卸下循环空气回风口即可轻易拉出前置过滤网。前置过滤网之阻塞视使用频率及洁净状态而有异，在使用初期请观察阻塞时间，货淋室报价，以后自行定期以压缩空气，水洗，真空吸尘方式等清洁。按照普通使用情况每个月2~3次之清洁是要做到的。

主过滤网(MAIN FILTER)本过滤网位于AIR NOZZLE之后，其更新期可依风速计检测风速值(风值减半)或以压差计测压差(压差值加倍)来决定换装与否，其检测周期大约每年2-4次左右。设备内部循环回风部位，位于本机之下方故于底板上会有较大之污染物堆积于角落，所以需要每周清理起码1次以上。要确认送风机回转方向是否正确。如果发现风机转动反方向时(风速明显不足)，请将三相电源中之任意2相电源线对换，确保正方向回转。

货淋室定制-得创净化(在线咨询)-货淋室由武汉得创净化设备有限公司提供。武汉得创净化设备有限公司位于湖北省武汉市江岸区发展大道1168号力腾乐荟对面。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前得创净化在环保项目合作中享有良好的声誉。得创净化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。得创净化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。