

永泰水泵 ZJQ60 30 22潜水泥浆泵价格

产品名称	永泰水泵 ZJQ60 30 22潜水泥浆泵价格
公司名称	安国市永泰泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市南阳工业区
联系电话	13582285023

产品详情

铝合金气动隔膜泵拆卸步骤流程：使用扳手将连接进口管与泵体的螺丝松开，拆除出口管即可看到球阀和阀座，拿出球和座并检查泵的其他备件，仔细查看是否有磨损、化学腐蚀、裂痕等现象。

铝合金气动隔膜泵拆卸步骤流程

潜水泥浆泵气动隔膜泵经过较长时间运作后，出现一些故障时，用户可按照以下步骤检查找出故障原因，切忌不可对气动隔膜泵野蛮拆卸，应该安装以下步骤进行。

- 1、在拆卸隔膜泵之前，将气动隔膜泵左右两边的泵体及气室分别标上记号方便后续的再组装动作。
- 2、使用扳手将连接出口管与泵体的螺丝松开，拆除出口管即可看到球阀和阀座，拿出球和座并检查泵的其他备件，仔细查看是否有磨损、化学腐蚀、裂痕等现象。
- 3、使用扳手将连接进口管与泵体的螺丝松开，拆除出口管即可看到球阀和阀座，拿出球和座并检查泵的其他备件，仔细查看是否有磨损、化学腐蚀、裂痕等现象。
- 4、使用扳手将外侧泵体和内测泵的中间体分开，拆除泵体后即可看到膜片及膜片夹板。 5、使用工具或扳手固定膜片外夹板左右边缘，将隔膜装置与中间体分开。然后顺时针旋转松开隔膜装置。移出膜片外夹板后，将轴从中间体取出。
- 6、使用夹钳(加垫木板)将轴与膜片装置分开，检查轴、夹板、膜片是否损坏和腐蚀现象。
- 7、使用工具或内六角扳手打开配气阀总成，检查活塞、活塞油封、助力滑块、密封滑圈、阻力杆、阻力杆密封是否磨

潜水泵是深井提水的重要设备。使用时整个机组潜入水中工作。把地下水提取到地表，是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载，还可用于喷泉景观，热水潜水泵用于温泉洗浴，居民小区利用地热采暖时可作为地热循环泵等，用途十分广泛。（永泰泵业）

永泰泵业 ZJQ潜水式渣浆泵又称潜水泥浆泵，潜水砂浆泵，潜水吸沙泵，是我公司自行设计、研发的新泵型，该泵是由电机与泵两部分组成，二者通过油隔离室及机械密封组件隔开，属机电一体化产品，电机与泵合用同一轴（转子）整个水泵长度短，结构紧凑。配备多种保护装置，使得泵运行。