

刮板机配件 安徽特力重工矿山机械 煤矿刮板机配件

产品名称	刮板机配件 安徽特力重工矿山机械 煤矿刮板机配件
公司名称	安徽特力重工矿山机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宿州市埇桥区城东街道宿灵路北侧
联系电话	13485578877

产品详情

刮板输送机基本组成

刮板输送机由机头、机尾、中部段、刮板链、动力部、过渡槽、偏转槽、推移垫架等组成。

刮板输送机工作面方向确定：

左工作面：面向煤壁，机头在左端或站在机头看机尾，煤壁在左端的工作面称为左工作面。

右工作面：面向煤壁，机头在右端或站在机头看机尾，煤壁在右端的工作面称为右工作面。

刮板输送机的作用

运输采煤机截割的煤炭或片帮煤炭。作采煤机的运行轨道。为拉移液压支架作固定支点。清理工作面浮煤。悬挂电缆、水管、乳化液管等。

安徽特力重工矿山机械制造有限公司生产调度绞车、双速绞车、回柱绞车、运输绞车、耙斗装岩机、液压支柱、矿车、提升绞车、刮板机等矿山机械产品和零配件。

刮板机的安装：

- 1、刮板机安装应有队亲自跟班现场指挥协调，由专职机电工持证上岗，按章操作。

2、刮板机应尽可能的拆成小件装车运输，装车必须平稳，打运前应系统的检查打运路线及绞车情况，巷道间隙不够、轨道不符合要求、绞车钢丝绳张力和安全系数不够不得打运。

3、刮板机装配面在拆卸、打运时，应采取保护措施，防止损坏。

4、刮板机在打运至上顺槽甩车场，人工推车至上顺槽三岔门后，需要人工抬运至11采区皮带上山内进行安装。

5、平巷推车时，重型刮板机配件，应按以下要求执行：

1)、1次只准推1辆车。严禁在矿车两侧推车。同向推车的间距，在轨道坡度小于或等于5‰时，不得小于10m；坡度大于5‰时，矿用刮板机配件，不得小于30m；坡度大于7‰时严禁人力推车。

2)、推车时必须时刻注意前方，在开始推车、停车、掉道、发现前方有人或有障碍物、从坡度较大的地方向下推车以及接近道岔、弯道、巷道口、硐室出口时，推车人必须及时发出。

3)、严禁放飞车。安徽特力重工矿山机械制造有限公司生产调度绞车、双速绞车、回柱绞车、运输绞车、耙斗装岩机、液压支柱、矿车、提升绞车、刮板机等矿山机械产品和零配件。

刮板机常见的故障原因及处理方法

1、电动机启动不起来或启动后缓缓停转故障原因：供电电压太低；负荷太大；接触有故障；操作程序不对。处理方法：提高供电电压；减轻负荷，煤矿刮板机配件，将槽箱内煤卸下一部分；检查继电器；检查操作程序。

2、电动机发热故障原因：启动过于频繁；超负荷运转时间太长；电动机散热状况不好；轴承缺油或损坏。

处理方法：减少启动次数，刮板机配件，待各部位故障消除后再启动；减轻负荷，缩短超负荷运转时间；检查电机冷却水是否畅通，调整水压达到要求值，消除电机上的浮煤和杂物；给轴承加油或更换轴承。

安徽特力重工矿山机械制造有限公司生产调度绞车、双速绞车、回柱绞车、运输绞车、耙斗装岩机、液压支柱、矿车、提升绞车、刮板机等矿山机械产品和零配件。刮板机配件-安徽特力重工矿山机械-煤矿刮板机配件由安徽特力重工矿山机械制造有限公司提供。安徽特力重工矿山机械制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事回柱绞车，回柱绞车厂家，回柱绞车报价的厂家，欢迎来电咨询。