

# 厂家供应脉冲式真空烘箱粮食干燥机微波干燥设备火燥机械


产品名称	厂家供应脉冲式真空烘箱粮食干燥机微波干燥设备火燥机械
公司名称	南京火燥机械科技有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	品牌:火燥机械 型号:FZG 用途:适用于多种物料
公司地址	中国江苏南京栖霞区尧化街道科创路1号02幢101室
联系电话	025 - 85774767 18761088861


## 产品详情

厂家供应脉冲式真空烘箱粮食干燥机微波干燥设备火燥机械

### 实用指南

- 1.真空箱外壳必须有效接地，以保证使用安全。
- 2.真空箱应在相对湿度 85%RH，周围无腐蚀性气体、无强烈震动源及强电磁场存在的环境中使用。
- 3.真空箱工作室无防爆、防腐蚀等处理，不得放易燃、易爆、易产生腐蚀性气体的物品进行干燥。
- 4.真空泵不能长时期工作，因此当真空度达到干燥物品要求时，应先关闭真空阀，再关闭真空泵电源，待真空度小于干燥物品要求时，再打开真空阀及真空泵电源，继续抽真空，这样可延长真空泵使用寿命。







操作规程：

- 1、首先将料盘及烘箱内部清洗干净。
- 2、将料盘装满待烘物品，待烘物不能堆积太厚，要平摊均匀，放上台车推入箱内，关好箱门，开始工作。
- 3、打开“风机指示”灯亮按钮，此时“风机指示”灯亮。
- 4、然后打开“加热开关”旋钮，使加热系统开始工作。
- 5、当加热温度升至设定温度时，加热系统自动停止工作，恒温开始，当烘箱温度低于设定温度值时，加热系统自动重新开始工作，烘箱就是利用这种方式周而复始的工作来温度的。
- 6、当工作结束时，先关闭“加热开关”旋钮，待温度降至室温时关闭“鼓风关”旋钮，使加热系统、鼓风系统停止工作。
- 7、后关闭电源开关，关闭总闸，此时工作程序结束。