

可拆式松套传力接头厂家 源益管道免费咨询 广州传力接头厂家

产品名称	可拆式松套传力接头厂家 源益管道免费咨询 广州传力接头厂家
公司名称	河北源益管道设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡大卢屯村
联系电话	15231747354 15231747354

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北源益管道设备有限公司

伸缩器的安装步骤：

- 1、伸缩器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况，必须符合设计要求。
- 2、对带内套筒的伸缩器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致，铰链型伸缩器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。
- 3、需要进行“冷紧”的伸缩器，预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。
- 4、严禁用伸缩器变形的方法来调整管道的安装超差，以免影响伸缩器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。
- 5、安装过程中，不允许焊渣飞溅到波壳表面，不允许波壳受到其它机械损伤。

双法兰松套限位伸缩接头适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。双法兰松套限位伸缩接头功能介绍双法兰松套限位伸缩接头型号VSSJA—2或B2F型，管道两边法兰的连接方式，可拆式松套传力接头厂家，安装在管道上可以和阀门连接，既补偿了管道的伸缩量又对阀门的维修提供了方便。双法兰松套限位伸缩接头是由松套伸缩接头和一个法兰限位短管组合而成。双法兰松套限位伸缩接头能防止管道因超量位移导

致补偿接头的泄漏和损坏，广州传力接头厂家，主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受轴向压力推力的管道松套连接。双法兰松套限位伸缩接头优点：伸缩量大、安装方便快捷。

伸缩节安装标准

- 1、伸缩器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况，必须符合设计要求。
- 2、伸缩器应调整到合适长度mm（安装长度与安装长度中间），安装时应松开压盘螺栓，然后对角将螺栓拧紧，切勿压偏，使起到止漏作用。
- 3、对带内套筒的伸缩器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致。
- 4、严禁用伸缩器变形的方法来调整管道的安装超差，以免影响伸缩器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。
- 5、安装过程中，不允许焊渣飞溅到波壳表面，不允许波壳受到其它机械损伤。
- 6、管系安装完毕后，应尽快拆除波伸缩器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定位置，法兰限位传力接头厂家，使管系在环境条件下有充分的补偿能力。
- 7、伸缩器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应保证各活动部位的正常动作。
- 8、水压试验时，应对装有伸缩器管路端部的次固定管架进行加固，pe法兰式传力接头厂家，使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的伸缩器及其连接管路，要注意充水时是否需要增设临时支架。
- 9、伸缩器如架空使用，两端需安装相应的固定支架，它本身不承受轴向拉力，必要时可加防拉脱装置。

什么是双法兰限位伸缩接头？

双法兰限位伸缩接头

双法兰限位伸缩接头是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置，在伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩，一旦超过其伸缩量就起到限位，确保管道的安全运行，特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。

可拆式松套传力接头厂家-源益管道免费咨询-广州传力接头厂家由河北源益管道设备有限公司提供。河北源益管道设备有限公司位于河北省沧州市泊头市四营乡大卢屯村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前源益管道在管道辅助材料中享有良好的声誉。源益管道取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。源益管道全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

