

# 货叉套 舜宝工贸 货叉加长叉套

产品名称	货叉套 舜宝工贸 货叉加长叉套
公司名称	淄博舜宝工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄川区昆仑镇
联系电话	13181922888 13181922888

## 产品详情

### 叉车操作步骤

- (1) 在货叉低位的情况下与货架保持垂直小心接近货架然后插入货盘底啊
- (2) 回退堆垛车让货叉移出货盘
- (3) 升起货叉到达要求的高度，慢慢移动到待卸货盘处，同时确保货叉容易进入货盘并且货物处在货叉的安全位置上
- (4) 提升货叉直到货盘从货架上被抬起
- (5) 在通道中慢慢后退
- (6) 缓慢放低货物同时确保货叉在降低过程中不接触障碍

注意：货物升起过程中，转向和刹车操作必须缓慢、小心。

### 两货叉叉厚

叉车属具的货叉是叉车常用的属具，是叉车重要的承载构件，现在我们就来了解一下货叉的使用安全注意事项;在叉车的使用中，配对的两货叉叉厚、叉长应大致相等.两货叉装上叉架后，其上水平面应保持再同一平面.必须严格遵守操作规程，叉车货叉套1.8米，不允许超载或长距离搬运货物;再搬运超长或位置不能确定的物件时，要有专人指挥，并格外小心.用货叉叉货时，叉距应适合载荷的宽度，货叉尽可能深地插入载荷下面，用小的门

架后倾来稳定载荷，防止载荷后滑，放荷时，可使门架少量前倾以便安全放下货物和抽出货叉。作业时，货叉应尽量低速形式，以距地面30-40mm为宜，门架应适当后倾，行驶中不得任意提升或降低货叉，

装卸：

- 1.叉载物品时，应按需调整两货叉间距，货叉套价格，使两叉负荷均衡，不得偏斜，物品的一面应贴靠挡物架。
- 2.禁止单叉作业或用叉顶物、拉物。特殊情况拉物必须设立安全警示牌提醒周围行人。
- 3.在进行物品的装卸过程中，必须用制动器制动叉车。
- 4.车速应缓慢平稳，注意车轮不要碾压物品垫木，以免碾压物绷起伤人。
- 5.用货叉叉货时，货叉套，货叉应尽可能深地叉入载荷下面，还要注意货叉尖不能碰到其它货物或物件。应采用的门架后倾来稳定载荷，以免载荷向后滑动。放荷时可使门架少量前倾，以便于安放载荷和抽出货叉。
- 6.禁止高速叉取货物和用叉头向坚硬物体碰撞。
- 7.叉车叉物作业时，禁止人员站在货叉周围，以免货物倒塌伤人。
- 8.禁止超载，禁止用货叉举升人员从事高处作业，以免发生高空坠落事故。
- 9.不准用制动惯性溜、放、圆形或易滚动物品。
- 10.不准用货叉挑、翻、栈板的方法卸货。

货叉套-舜宝工贸-货叉加长叉套由淄博舜宝工贸有限公司提供。淄博舜宝工贸有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。舜宝工贸——您可信赖的朋友，公司地址：山东省淄博市淄川区昆仑镇，联系人：赵东。