

厂家供应脉冲式真空烘箱连续脱湿干燥机微波干燥设备火燥机械

产品名称	厂家供应脉冲式真空烘箱连续脱湿干燥机微波干燥设备火燥机械
公司名称	南京火燥机械科技有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	品牌:火燥机械 型号:FZG 用途:适用于多种物料
公司地址	中国江苏南京栖霞区尧化街道科创路1号02幢101室
联系电话	025 - 85774767 18761088861


产品详情

厂家供应脉冲式真空烘箱连续脱湿干燥机微波干燥设备火燥机械

真空干燥箱构成及工作原理：

电热真空干燥箱外壳由钢板冲压折制、焊接成型，外壳表面采用高强度的静电喷塑涂装处理，漆膜光滑牢固。工作室采用碳钢板或不锈钢板折制焊接而成，工作室与外壳之间填充保温棉。工作室的内部放有试品搁板，用来放置各种试验物品，工作室外壁的四周装有云母加热器。门封条采用硅橡胶条密封，箱门上设有可供观察用的视镜。电热真空干燥箱的抽空与充气均由电磁阀控制，电器箱在箱体的左侧或下部，电器箱的前面板上装有真空表、温控仪表及控制开关等,电器箱内装有电器元件。







操作规程：

- 1、首先将料盘及烘箱内部清洗干净。

2、将料盘装满待烘物品，待烘物不能堆积太厚，要平摊均匀，放上台车推入箱内，关好箱门，开始工作。

3、打开 吹速Q独 揚 吹遣 摸 澈 驢綃瀟檣砒v菱 笨 吓 擦Q独 按钮，此时“风机指示”灯亮

4、然后打开“加热开关”旋钮，使加热系统开始工作。

5、当加热温度升至设定温度时，加热系统自动停止工作，恒温开始，当烘箱温度低于设定温度值时，加热系统自动重新开始工作，烘箱就是利用这种方式周而复始的工作来温度的。

6、当工作结束时，先关闭“加热开关”旋钮，待温度降至室温时关闭“鼓风机”旋钮，使加热系统、鼓风机系统停止工作。

7、后关闭电源开关，关闭总闸，此时工作程序结束。