

堆垛机货叉 货叉 舜宝工贸

产品名称	堆垛机货叉 货叉 舜宝工贸
公司名称	淄博舜宝工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄川区昆仑镇
联系电话	13181922888 13181922888

产品详情

货叉工作时，先将货叉插入货物底部，提升后整个门架后倾约 12° ，铲车货叉，货物也向后移，因而改善了货叉的受力状态，本案例以货叉不利工况，叉板处于水平状态承载计算，货物重量均匀分布在叉板。货叉的危险断面在货叉根部应力集中处，大多数的货叉断裂破坏沿该断面发生，这是因为在高度应力集中区域内，高于货叉在承载运动时的颠簸使货叉承受交变应力作用，容易产生疲劳裂纹源，终导致疲劳破坏。

货车叉套配套叉车货叉

1，货车叉套配套叉车货叉使用.采用微合金化高强度货叉用钢，尾端有螺栓锁紧装置；方便拆卸锁紧，货叉套便于客户装卸加长货物，提高工作效率，有效确保使用过程中货叉套不会滑落，预防货物及人员的安全 2，货车叉套具有增加货叉长度，提高工作效率等功效，货叉安装，广泛应用于空间狭小，堆垛机货叉，货物过宽/过长，体积过大或货物前有障碍物等环境。深受板材公司，建材公司，货叉，线材公司，家具公司，园林公司，物流公司等青睐。

叉车桶夹是安装在叉车的货叉上面的，只需要叉车司机根据桶夹两个叉套的宽度，调整两个货叉之间的宽度，开动叉车，将货叉插入桶夹叉套，桶夹也只需要在30秒鐘以内就可以从叉车上卸下，开动叉车将货叉退出桶夹的叉套就可以了，在卸下桶夹后，叉车又可以做其它工作，如装卸托盘等。双桶夹可以装卸一个桶或两个桶。在抓取一个桶的时候，只有一套夹持机构在动作；另一套夹持机构不工作，则没有磨损。

堆垛机货叉-货叉-舜宝工贸由淄博舜宝工贸有限公司提供。淄博舜宝工贸有限公司拥有很好的服务与产

品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！