

# 阳江花架龙门吊 花架龙门吊批发价 钰力起重

产品名称	阳江花架龙门吊 花架龙门吊批发价 钰力起重
公司名称	山东钰力起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市羊流镇工业园区西路
联系电话	18205386333 18205386333

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东钰力起重机械有限公司

门式起重机门框结构 分为门式起重机和悬臂门式起重机 门式起重机

- 1.全门式起重机：主梁无悬伸，小车在主跨度内进行；
- 2.半门式起重机：支腿有高低差，可根据使用场地的土建要求而定。 悬臂门式起重机
- 1.双悬臂门式起重机：常见的一种结构形式，其结构的受力和场地面积的有效利用都是合理的。
- 2.单悬臂门式起重机：这种结构形式往往是因场地的限制而被选用。

龙门吊安全操作规程：1、龙门吊应有专人开车，花架龙门吊订购价，司机应经过培训，熟悉本机的结构特点和操作方法，并经考试合格后发给合格证书，才允许开车。

2、严禁非司机开车。

4、每日每次开车前，必须检查所有机械和电器设备是否良好，操作系统是否灵活，并按规定对设备进行保养和润滑。

5、每次吊运物品以使吊运接近额定负荷的物品时，司机应先将重物起重至不超过0.5m高度，然后下降到接近地面时制动。

- 6、禁止超负荷使用。
- 7、禁止倾斜吊运物品。
- 8、龙门吊吊运物品时，应鸣铃让人躲开或绕开，禁止从人头顶通过，开车前必须发出开车警告信号。
- 9、禁止人随物品一起升降。
- 10、不允许长时间吊重于空中停留，龙门吊吊装重物时，司机和地面指挥人员不得离开。
- 11、交接班时，两个班的司机应共同检查全机的机械设备和电器设备情况，并填写司机日表。
- 12、检查时应切断电源，且挂有人检修的牌子，以免误开车造成重大事故。
- 13、龙门吊工作完毕后，开到地点，将所有手柄均转到零位，切断电源。
- 14、突然断电时，要将主电路开关切断，将所有控制器手柄转至零位。
- 15、禁止六级以上风力工作。

龙门吊主要是安装工人来做这些，以便达到安全。

2.检查零件，不管是新的，还是二次利用的，都要经过排查，是否能达到工作要求，阳江花架龙门吊，能否在传动、制动、润滑上提供更快速的转换，这些都是基本的要求。

3.一些零件，需要摩擦，应该加入适当的润滑，起重机专门有润滑油，一般这个都会有采购的，并且会列在发货清单上面。

4.保证龙门吊质量，花架龙门吊生产厂家，一些重要的超载、限位、监控装置，花架龙门吊批发价，都需要相关的技术认证，保证没有任何问题，才能申请报检。

阳江花架龙门吊-花架龙门吊批发价-

钰力起重(诚信商家)由山东钰力起重机械有限公司提供。山东钰力起重机械有限公司是山东泰安,机械加工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在钰力起重领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创钰力起重更加美好的未来。同时本公司还是从事单梁行车厂家,单梁电动行车,门式单梁行车的厂家,欢迎来电咨询。