

# 荆州杭叉公司 杭叉柴油叉车销售 张金镇柴油叉车销售

产品名称	荆州杭叉公司 杭叉柴油叉车销售 张金镇柴油叉车销售
公司名称	荆州杭叉叉车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜昌市夷陵区东城实验区郭家湾村
联系电话	13972137243 13972137243

## 产品详情

杭叉内燃叉车保养时间说明：

首保：叉车运行100-150小时时需要进行的初次保养。保养项目主要包含：更换机油、机滤；打黄油

后期保养：首保养后叉车每运行300小时进行常规保养，保养项目包含：更换机油、机滤、柴滤、空滤；全车打黄油。

叉车每运行满1200小时需要保养项目：更换机油、机滤、柴滤、空滤、液压油、齿轮油、传动油。

操作注意事项：

- 1、经培训并持有驾驶执照的司机方可开车；
- 2、在开车前检查各控制和警报装置，如发现损坏或有缺陷时，应在修理后操作；
- 3、搬运时不应超过规定负荷，货叉须全部插入货物下面，并使货物均匀放在货叉上，不许用单个货叉尖挑货物；
- 4、平稳地进行起动、转向、行驶、制动和停止，张金镇柴油叉车销售，在潮湿的或光滑的路面，转向时须减速；
- 5、装物行驶应把货物放低，合力柴油叉车销售，门架后倾；

- 6、坡道行驶应小心行驶，在大于十分之一的坡道是行驶时，上坡应向前行驶，下坡应后退行驶，上、下坡忌转向，叉车在行驶时，请勿进行装卸作业；
- 7、行驶时应注意行人、障碍物和坑洼路面，并注意叉车上方的空隙；
- 8、不准人站在货叉上，杭叉柴油叉车销售，车上不准载人；
- 9、不准人站在货叉下，或在货叉下行走；
- 10、不准从司机座以外的位置上操纵车辆和属具；
- 11、不要搬运未固定或松散堆垛的货物，龙工柴油叉车销售，小心搬运尺寸较大的货物；
- 12、起升高度大于3米的高门架叉车应注意上方货物掉下，必要时须采取防护措施；工作时应尽量使门架后倾，并在的小范围内作前后倾；
- 13、加燃油时，司机不要在车上，并使发动机熄火，在检查电瓶或油箱液位时，不要点火；
- 14、离车时，将货叉下降着地，并将档位手柄放在空档位置，发动机熄火并断开电源，将手制动拉好，在坡道停车时，还须用垫块垫住车轮。

叉车的保养：

要使叉车工作正常可靠，发挥叉车潜在能力，要有经常维护措施。技术维护保养措施，一般为：

- 1、日常维护，每班工作后。
- 2、一级技术保养，累计工作100小时后，一班工作制相当于2周。
- 3、二级技术保养，累计工作500小时后，一班工作制相当于一个季度

防爆区域的划分

根据爆1炸性环境的频率和持续的时间把危险场所划分为不同的区域。气体场所划分为三个区域：0区，1区和2区;粉尘场所分为三个区域：20区，21区和22区：

对于 、 区爆1炸性气体环境

叉车允许适用范围

类和级按气体引燃温度划定组别(温度组别)

T1T2T3T4T5T6

温度组别划分

温度组别叉车gao允许表面温度物燃点温度

T1450 (842 )>450

T2300 (572 )>300 ~ 450

T3200 (392 )>200 ~ 300

T4135 (275 )>135 ~ 200

T5100 (212 )>100 ~ 135

T685 (185 )>85 ~ 100

附：ExsdII BT4标志说明

Ex-----防爆标志

s-----防爆特殊型

d-----隔爆型

II B-----防爆等级

T4-----温度级别

荆州杭叉公司(图)-杭叉柴油叉车销售-张金镇柴油叉车销售由荆州杭叉叉车销售有限公司提供。荆州杭叉公司(图)-杭叉柴油叉车销售-张金镇柴油叉车销售是荆州杭叉叉车销售有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：许总。同时本公司还是从事内燃叉车内燃叉车销售公司，销售内燃叉车电话，内燃叉车价格的厂家，欢迎来电咨询。