

# 嘉兴液压升降平台 液压升降平台找哪家 鼎配起重

产品名称	嘉兴液压升降平台 液压升降平台找哪家 鼎配起重
公司名称	湖州鼎配起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖州市长兴县和平镇和平大道74号
联系电话	13732361299 13732361299

## 产品详情

1移动式液压升降平台线路故障，\_时间做好报告，及时反馈给相关部门和厂家。

2用电压电平检测电梯时，必须先打开电源，然后根据电路图测量电压，液压升降平台找哪家，通过测量的电压值确定并分析故障点。

3用电阻档检查时，必须断开电源，然后通过电路原理图进行测量，嘉兴液压升降平台，根据测量的电阻值分析故障点。

4用万用表检测液压移动式电梯故障时，可用电阻档位和电压电平进行检测。

5采用短路法检查时，可根据移动式液压升降平台的控制原理图，对可能出现的故障触点和开关进行短路。短路连接后，如果故障排除，说明故障就在这部分。缩小范围后，就可以知道故障点在哪里了。

6检查线路时应有现场维护人员，防止擅自开关开关造成安全事故。如何检查移动式液压升降平台电路故障

1、工作前要认真检查升降平台各部件，检查螺丝连接是否可靠，

液压管路元件有无泄漏，电线接点有无松脱、破损等情况。曲臂升降机价格

2、升降台升降前，支放好四角支腿，四个支腿应牢固的支撑在坚实

的地面上，将工作台面调至水平状态（目测即可）。接通电源，指示灯应亮。然后起动电机，油泵工作，在空载下升降一两次，检查各部位动作正常后再开始工作。当气温低于10 时，应使油泵运转3—5分钟，确认油泵工作正常后方可进行。

- 3、作业人员进入平台后应关闭护栏门，插上插销，系上安全绳，载荷（人站得位置）应尽量处于工作台面的位置。
- 4、起升下降：按“起升”按钮，启动电动机，电机旋转，液压系统工作，油缸伸出，平台起升；待升到工作所需高度时，按电机“停止”按钮，平台停止升降，即可作业，若不按“停止”按钮，液压升降平台价格，平台升至标定高度时（本机为8米）行程开关工作，平台停在标定高度。工作完毕，按“下降”按钮，电磁阀动作，此时油缸回油接通，平台靠自重下降。
- 5、液压平台使用过程中严禁超载（本机额定载荷为300公斤），在起升下降过程中平台上作业人员不得移动。
- 6、移动或牵引液压平台时应将支撑腿收起且平台降至低位置，严禁作业人员在高位时移动平台。
- 7、当平台出现故障无法正常工作时，应及时切断电源进行维修，严禁设备带病作业，非人员勿拆卸液压元件及电气元件。

长时间使用电动升降台，没有更换液压油，从而造成液压系统不顺畅，简单的办法就是，一年更换一次液压油。

四检查设备各个部件工作是否正常，因为电动升降台是一个统一的整体，任何部件的损坏都有可能造成，液压升降平台公司，设备无法正常工作，导致液压系统不流通，从而‘上火’。

电动升降台在工作过程中要谨防设备‘上火’，因为某一部件的损坏，很可能造成设备瘫痪，进而影响工作效率。

嘉兴液压升降平台-液压升降平台找哪家-鼎配起重(推荐商家)由湖州鼎配起重机械有限公司提供。湖州鼎配起重机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鼎配起重——您可信赖的朋友，公司地址：湖州市长兴县和平镇和平大道74号，联系人：王彪。