

不锈钢配电箱 中磁机械 济南配电箱

产品名称	不锈钢配电箱 中磁机械 济南配电箱
公司名称	河南中磁机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市南乐县返乡创业园内88号
联系电话	18239320209 18239320209

产品详情

如何正确操作维护防爆配电箱，确保安全性？防爆配电箱必须防雨防尘：防爆配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好，不准使用破损，不合格的电器防爆配电箱。应按总防爆配电箱-分防爆配电箱-开关箱分级设置，实行二级漏电保护。防爆配电箱、开关箱的进出线不得承受外力，严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。内部各电气设备之间，有安全距离。电线外的胶皮在不同的使用环境中，配电箱厂家，使用寿命会发生改变，因此如果发现异常，不锈钢配电箱，该换的就换，该维修就维修。

防爆配电箱中的导线进线口和出线口应设在箱体的下底面，尽量不要设在箱体的上顶面，侧面，济南配电箱，后面或箱门处；进线和出线应加护套分路成束并做防水弯；导线束不得与箱体进、出口直接接触；进入开关箱的电源线，严禁用插销连接；移动式配电箱、开关箱的进口线、出口线必须采用橡皮绝缘电缆。防爆动力配电箱与防爆照明配电箱宜分别设置，如合置在同一配电箱内，防爆配电箱，动力和照明线应分路设置。

防爆配电箱应由铁板、铝壳、不锈钢板等材料制成，铝板的厚度应符合要求的厚度；配电箱内的电器应先安装在金属或非木质绝缘的电气安装板上，然后整体紧固在配电箱内；金属板和配电箱箱体应电气连接。防爆配电箱和防爆照明配电箱应分开设置。如果放在同一个配电箱内，电源线和照明线应分开设置。施工现场的配电系统应分级，并设置总配电箱(或配电室)。配电箱应设置在总配电箱下方，开关箱应设置在配电箱下方，电气设备应设置在开关箱下方。

不锈钢配电箱-中磁机械(在线咨询)-济南配电箱由河南中磁机械有限公司提供。河南中磁机械有限公司是

一家从事“电磁吸盘、自发电吸盘、挖机和抓钢机等附件的生产制造”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中磁”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使中磁机械在机械加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！