

单吸立式消防泵生产厂家 山西消防泵 山西靳之源浩水泵

产品名称	单吸立式消防泵生产厂家 山西消防泵 山西靳之源浩水泵
公司名称	山西靳之源浩机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区姚村万水物贸城13区41号- 山西天和顺物流园区
联系电话	13834662760 13834662760

产品详情

浅谈柴油机消防泵的应用与维护介绍

由于电动水泵的运行离不开电，单吸立式消防泵生产厂家，而火灾的事故现场往往被b迫切断电源或由于火灾使电源自行关闭，单吸立式消防泵公司，即使我们配有双电源切换装置，也并不能确保火警信号来时电网一定正常。因此，启动和运行完全与电网脱离的柴油机消防泵成为备用消防设施的首x选设备！

消防增压稳压给水设备中消防泵的重要作用

消防泵主要用于消防系统管道增压送水，也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。

如何去处理消防泵所遇到的一些故障问题？

消防泵转动部件转动困难或有磨擦

1) 轴弯曲

消除措施：校直轴或按要求进行更换。

2) 耐磨环之间的运行间隙不正确

消除措施：检查间隙是否正确。按要求更换泵壳或叶轮的耐磨环

3) 泵壳上管道的应力太大

消除措施：消除应力并厂家代表咨询。在消除应力后，检查对中情况。

4) 轴或叶轮环摆动太大

消除措施：检查转动部件和轴承，按要求更换磨损或损坏的部件。

5) 叶轮和泵壳耐磨环之间有脏物，泵壳耐磨环中有脏物

消除措施：清洁和检查耐磨环，按要求进行更换。隔断并消除脏物的来源。

消防水泵安装规范

1.安装前检查水泵的完好情况。

2.泵安装位置应尽可能靠近水源处。

3.泵与底座安装有两种方式，一种是直接装在水泥基础上的刚性连接，另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接。

4.直接安装可将泵安放基础上垫高30~40毫米（准备充填水泥浆之用），然后进行校正，并穿好地脚螺栓，充填水泥砂浆，经3~5天水泥干涸后，重新校正，待水泥完全干涸后，拧紧地脚螺栓的螺母。

5.安装管路时，进、出水管路都应有各自的支承，单吸立式消防泵型号，不应使泵的法兰承受过大的管路重量。

6.水泵用于有吸程场合，山西消防泵，进水管端应装有底阀，并且进出口管路不应有过多弯道，同时不得有漏水、漏气现象存在。

7.在进口管路上最好装有过滤网，以防杂质进入叶轮内部。滤网的有效面积应是进水管面积的3~4倍，以保证液体的自由畅通。

8.为了维护和使用方便安全，在泵的进、出口管路上各装有一只调节阀及泵出口附近安装一只压力表，以保证在额定范围内运行，确保泵的正常运行和使用寿命。

9.进口如需扩径连接，请选用偏心异径管道接头。

单吸立式消防泵生产厂家-山西消防泵-山西靳之源浩水泵由山西靳之源浩机电设备有限公司提供。单吸

立式消防泵生产厂家-山西消防泵-山西靳之源浩水泵是山西靳之源浩机电设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：靳经理。