

花架龙门吊批发价 株洲花架龙门吊 钰力起重

产品名称	花架龙门吊批发价 株洲花架龙门吊 钰力起重
公司名称	山东钰力起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市羊流镇工业园区西路
联系电话	18205386333 18205386333

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东钰力起重机械有限公司

龙门吊安全操作注意事项：

- 1、龙门吊必须经相关单位的验收合格后方可使用。开车前应认真检查机械设备、电气部分和防护保险装置是否完好、可靠。如果控制器、制动器、限位器、电铃，紧急开关等主要附件失灵，严禁吊重。
- 2、操作人员由经过一定培训，了解龙门吊的机械构造、性能;须持证上岗;在工作时，精力要集中。必须有足够的睡眠，工作中不准打瞌睡，酒后禁止吊运工作，高空作业必须系安全带。必须听从信号员指挥，但对任何人发出的紧急停车信号，都应立即停车。
- 3、司机必须在确认指挥信号后方能进行操作，开车前应先鸣铃。
- 4、当接近卷扬限位器，大小车临近终端或与邻近行车相遇时，速度要缓慢。不准用倒车代替制动，限位器代替停车开关，花架龙门吊批发价，紧急开关代替普通开关。
- 5、应在规定的安全走道、站台或扶梯上行走和上下。大车轨道两侧除检修外不准行走。小车轨道上严禁行走。不准从一台起重机跨到另一台起重机。
- 6、工作停歇时，不得将起重物悬在空中停留。运行中，地面有人或落放吊件时应鸣铃警告。严禁吊物在人头上越过。吊运物件离地不得过高。

- 7、两台桥吊同时起吊一物件时，要听从指挥，步调一致。
- 8、运行时，桥吊与桥吊之间要保持一定的距离。
- 9、检修桥吊应靠在安全地点，切断电源，挂上“禁止和闸”的警示牌。地面要设围栏，株洲花架龙门吊，并挂“禁止通行”的标志。
- 10、重吨位物件起吊时，花架龙门吊订购价，应先稍离地试吊，确认吊挂平稳，花架龙门吊供应商，制动良好，然后升高，缓慢运行。不准同时操作三只控制手柄。
- 11、桥吊运行时，严禁有人上下。也不准在运行时进行检修和调整。
- 12、运行中发生突然停电，必须将开关手柄放置“0”位。起吊件未放下或锁具未脱钩，不准离开驾驶室。
- 13、运行时由于突然故障而引起吊件下滑时，必须采取紧急措施，向无人处降落。
- 14、露天桥吊遇有风暴、雷击或六级以上大风时应停止工作，切断电源，车轮前后应赛垫块卡牢。
- 15、夜间作业应有充足的照明。
- 16、龙门吊机除执行上述条款外，行驶时还应注意轨道上有无障碍物;吊运高大物件妨碍视线

地铁龙门吊在更换钢丝绳时，有一些注意事项，你了解吗？

- 1、禁止采用没有合格证明的钢丝绳，如果钢丝绳的直径与原设计不相符时，首先应当保证与原设计有相等的总破断拉力，直径的上下差要求直径在20mm以下的为1mm，直径大于20mm的为1.5mm。太粗的话反而会造地地铁龙门吊的钢丝绳在卷筒上缠绕时相互摩擦而增强磨损。
- 2、在更换钢丝绳时，必须用地铁龙门吊原设计的型号、直径、公称抗拉强度及具有合格证明的钢丝绳。若只求直径相同而忽略其它要求则钢丝绳的使用寿命必然受到影响。

龙门吊夹轨器是在强风下重要的安全防护装置。通常采用与龙门吊底部结构连接在一起的夹钳，夹住龙门吊轨道头部的两边来防止滑行。夹轨器可自动将龙门吊锁定在轨道上，以防止受意外推力时的滑动。门式起重机夹轨器包括机械夹轨钳、液压泵站、自动控制柜三部分。在不改变原机操作动作的前提下，通过PLC系统将龙门吊行走机构的行走与停止、制动器的开启与制动、夹轨器的开启与夹紧等动作实行自动控制，提高了整机稳定性及安全性。

花架龙门吊批发价-株洲花架龙门吊-钰力起重(查看)由山东钰力起重机械有限公司提供。山东钰力起重机械有限公司位于新泰市羊流镇工业园区西路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前钰力起重在机械加工中享有良好的声誉。钰力起重取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。钰力起重全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事单梁行吊，桥式单梁行吊，单梁门式行吊的厂家，欢迎来电咨询。