

贵阳立体停车设备公司 莱贝租用停车位出租 天柱机械车库租赁

产品名称	贵阳立体停车设备公司 莱贝租用停车位出租 天柱机械车库租赁
公司名称	四川莱贝停车设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:LAIBEI莱贝 型号:简易升降式 适用:房地产开发商
公司地址	四川省成都市青羊区光华东三路486号中铁西城 写字楼3栋825-826号
联系电话	028-85084362 18190797986

产品详情

LAIBEI莱贝立体停车设备致力于贵阳立体停车设备公司 莱贝租用停车位出租 天柱机械车库租赁。停车设备厂家选择设备厂商选择有且有大厂。如何判断停车设备厂商的呢？一般来说业绩越多，其综合就越强，同类产品的案例越多，说明这种产品越成熟稳定，因已通过很多客户的考察。术稳定与否，要考察其术来源，其经验的积累时间，并其已建成的项目，察看其设备的使用情况。（四）合作模式立体车库的方案规划、设备选型、设备设计、生产、安装、操作使用、性较强的工作，委托给公司实施。考虑到每个环节的关联性以及社会分工的细化，应选的合作伙，该合作伙伴既是设备供应商、商又是车库运营管理商，提出需求，公司进行规划、选型、实施、运营管理和。如果该合作伙伴对其设备信心，那样他的就不可能收回。根自有资金情况，可以选择部分引进或引进，只须拿出年限的使用权限即可。综上所述停车难问题是当前停车难矛盾的主要集中区域，建设机械式立体车库，选择的立体车库类型是有的，只有解决好了停车难问题障碍，的经济效益也会自然而然的大幅度上涨。为了保护立体车库设备和停放车辆的，事故的发生，针对不因素，立体车库采用主要策略有：1、保护系统：限速器、钳；2、撞底缓冲装置：缓冲器；3、上下限工作位置时的保护装置：减速开关、终端限位开关、终端开关；4、立体车库的供电系统断相、错相保护装置：相序保护继电器；5、针对突然停驶，曳引机上安装有手动盘车，可以手动移动轿厢。四川莱贝停车设备有限公司致力于贵阳立体停车设备公司,莱贝租用停车位出租,天柱机械车库租赁、机械停车设备销售、机械式立体车库设备经营租赁、立体停车场建设、停车场经营管理、停车场规划设计、停车场施工建设、共享停车、盘活停车场、收购停车场、租赁停车场、收购停车位、出售停车位、停车资产管理及互联网停车软件开发服务等领域。我们为机场、车站、商场、大学、住宅、、PR停车等各种停车类型，从一个停车场一个区域到一个城市提供的停车位经营解决方案。公司严格按照ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康管理体系要求，优化组织架构，规范内控体系，明确部门分工，积开拓市场。业务特色鲜明，在市场营销、控制、业务、人力资源管理等方面均衡发展，形成覆盖的业务网络，建立了的管理模式。公司现已获得ISO9001:2015质量管理体系证书、ISO14001:2015环境管理体系证书、ISO45001:2018职业健康管理体系证书、AAA诚信经营示范单位、AAA企业登记书、企业AA企业、AAA企业资信登记书、2020年度四川省质量合格·诚信企业推荐单位、AAA质量服务荣誉单位、AAA重服务守单位、AAA重合同守企业、AAA重质量守单位等书。公司与多家机构、设备制造商、服务团队、停车管理等多家企业形成战略合作关系，一如既

往地秉承“、务实”的服务理念，抓住历史机遇，创造奇迹，在尽可能短的时间内，做大做强做。通过持续改进，不断设计并优化停车场方案，为客户提供、化、多元化的立体停车场经营以及术支持服务，致力于成为国内更具力的立体停车场经营提供商。为了响应快速发展的停车需求和引入社会资源优化停车产业结构的号召，莱贝停车设备配合政策，停车体验，解决城市停车难题，将未来停车产业推向新的领域。公司充分利用人才、术和设备优势，租赁一系列适合国情的、高的产品。主要有：贵阳立体停车设备公司,莱贝租用停车位出租,天柱机械车库租赁、简易升降式、升降横移升降式等。该产品具有占地面积少、空间利用率高、安装方便、能耗低、噪音小等特点，适用于各种场地和建设要求。公司为客户提供立体车库规划计划、施工设计、安装调试、运营培训、术支持、机械停车设备销售、租赁、回收等多项服务，直至客户满意。

强电系统：强电部分包括控制电机正反转接触器，控制电机运行接触器。PLC输出信号给接触器线圈，控制接触器的接通与关断。

系统设计：立体停车库强电系统采用PLC控制，分设自动，手动，检修三种状态。检修状态下，所有检测信号不参与控制。在手动与自动方式时，所有信号进入PLC，PLC按照外部检测信号，输出控制信号，控制电机正反转接触器线圈和电机接触器线圈，以控制各载车盘运行。

系统联动联锁控制：

- 1、上层载车盘不在上位或运行不到上位，中层载车盘及车不能运行。
- 2、下层载车盘不在下位或运行不到下位中层载车盘及车不能运行。
- 3、中层载车盘及车运行不，上下层载车盘不能运行。
- 4、前后开关只要被遮挡，所有载车盘都不能动作。
- 5、入口处误入被遮挡，所有载车盘都不能动。只有通过“复位”按钮，才可解除此联锁。
- 6、挂钩不在开启位置，无下降动作。
- 7、任何载车盘触发上、下限位开关，立即断所有电机电源。
- 8、急停按钮按下，立即断所有电机电源。