

# 厂家供应脉冲式真空干燥机搪瓷烘箱微波干燥设备火燥机械

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 厂家供应脉冲式真空干燥机搪瓷烘箱微波干燥设备火燥机械  |
| 公司名称 | 南京火燥机械科技有限公司                |
| 价格   | 36800.00/台                  |
| 规格参数 | 品牌:火燥<br>型号:FZG<br>操作方式:间歇式 |
| 公司地址 | 中国江苏南京栖霞区尧化街道科创路1号02幢101室   |
| 联系电话 | 025 - 85774767 18761088861  |

## 产品详情

厂家供应脉冲式真空干燥机搪瓷烘箱微波干燥设备火燥机械

火燥厂家防爆平板式加热真空干燥箱主要应用在高附加值的产品上，平板加热的优点是散热面积大，烘盘的受热面积大，受热温度稳定，不会产生很大的波动是产品的主要干燥方式之一。





操作规程：

- 1、首先将料盘及烘箱内部清洗干净。
- 2、将料盘装满待烘物品，待烘物不能堆积太厚，要平摊均匀，放上台车推入箱内，关好箱门，开始工作。
- 3、打开“电源开关”旋钮，此时“电源指示”灯亮，设定好药物所需的烘干温度。打开“风机开关”旋钮，此时“风机指示”灯亮
- 4、然后打开“加热开关”旋钮，使加热系统开始工作。
- 5、当加热温度升至设定温度时，加热系统自动停止工作，恒温开始，当烘箱温度低于设定温度值时，加热系统自动重新开始工作，烘箱就是利用这种方式周而复始的工作来温度的。
- 6、当工作结束时，先关闭“加热开关”旋钮，待温度降至室温时关闭“鼓风关”旋钮，使加热系统、鼓风系统停止工作。
- 7、后关闭电源开关，关闭总闸，此时工作程序结束。