

详细介绍高铁模拟舱设备配置详情

产品名称	详细介绍高铁模拟舱设备配置详情
公司名称	河南龙之梦模型制作有限公司
价格	78888.00/列
规格参数	品牌:龙之梦模型 型号:CR400AF复兴号 比例:1:1仿真动车模型
公司地址	河南平顶山郟县李口镇卢先生高铁模型厂家
联系电话	18603903710 18603903710

产品详情

乘务员实训中以高铁模拟舱内部的联络装置展开职业训练

1.乘务员间联络

联络设备的设置：

乘务员间的联络通过联络设备相互联系。根据设置场所的不同，各设备功能也不同。

2.联络呼叫的方式

联络呼叫有两种方式，一种是“全体联络呼叫”，即同时呼叫所有的控制功放及联络装置；

另一种为“个别联络呼叫”，即通过事先设定的呼叫号码来呼叫特定的控制功放。

(1)全体呼叫时，通过按下全体呼叫按钮，各功放的蜂鸣器响起，呼叫灯闪烁。

(2)个别呼叫时，按下个别呼叫按钮开关(1~12的号码)，如图1-2-8所示。司机室和

乘务员室的控制功放可以进行单独呼叫。

3.联络呼叫的功能

(1)通过配电盘控制功放进行的呼叫仅可实现全体呼叫，不能进行个别呼叫。

(2)从联络装置可以呼叫另一侧的司机室控制功放。

(3)从控制功放进行联络呼叫时，按下“同时”或呼叫对方的开关，利用呼叫蜂鸣器呼

叫对方的装置。

(4)从联络装置进行联络呼叫时，按下“呼叫”开关进行呼叫(按下开关时，呼叫蜂鸣器开始鸣叫)。

(5)可以通过多个控制功放同时通话。

(6)通过联络装置正在联络时，如果从同一司机室的控制功放进行车内广播，则应优先车内广播。

1.熟悉高铁模拟舱联络装置及操作：

(1)联络装置介绍。

呼叫开关:持续按此呼叫开关，显示灯亮，联络装置(2台)和司机室控制功放、7号车、5号车的控制功放(乘务员室)就会响起蜂鸣器音。

联络开关:拿起话机、按下此联络开关，显示灯亮，就可以和其他的设备进行联络。

关开关:在通话、广播过程中，按下此开关就可以断开通话和广播了。

蜂鸣器输出呼叫音。

话筒:和其他设备通话的部件。

(2)操作步骤(C=呼叫方，R=接收方，B=两者的操作)。

C:拿起话筒。

C:按下“联络”开关。

C:按下“呼叫”开关(按下去后蜂鸣器会鸣响)。

R:驾驶台控制功放、联络装置的呼叫蜂鸣器鸣响，驾驶台控制功放的“呼叫”显示灯会亮灯。

R:拿起话筒，按下“联络”键(“通话”显示灯会亮灯)。

B:可以双方同时通话。

B:通话联络结束后，按下“关”键。将话筒放回原位。

B:“通话”显示灯熄灭。

2.司机室、乘务员室控制放大器及操作

(1)控制放大器介绍。

呼叫显示灯:从其他的联络装置及控制功放有呼叫进入，呼叫显示灯亮。

通话显示灯:本装置或者其他的控制功放按下了通话键的时候，以及其他的设备在通话中的时候，通话显示灯亮。

广播显示灯:本装置或者其他的控制功放处于车内广播状态时，此显示灯亮。

全体呼叫开关:按下全体呼叫开关的时候，另一侧8号车的联络装置(2台)、5号车和7号车的控制功放(乘务员室)的蜂鸣器持续鸣叫，同时此开关也确认了亮灯状态。

联络开关:拿起话机、按下此联络开关，显示灯亮，可以和其他的设备进行联络。

广播开关:按下此开关可以进行车内广播。

关开关:在联络通话以及广播过程中按下此开关，可以断开通话。

音量调整旋钮:本装置的输出音量可进行高、中、低三级调整。

外部输入端子:通过外部的输入端子连接音源、按下播放开关，此音源就会被广播。

蜂鸣器:输出呼叫音。

呼出开关键开关:按拨呼标标识牌的设定号码可以呼叫对象设备。个别呼叫时，按下个别呼叫按钮开关C1~12的号码)。司机室和乘务员室的控制功放被设定了单独的地址码，可以按照这个地址进行单独呼叫。

(2)操作步骤。(C=呼叫方，R=接收方，B=两者的操作)

C:按下“联络”开关，

C:按下“全体”开关或者要呼叫的号码键(按下去后，蜂鸣器响，“呼叫”显示灯闪烁)。

R:控制功放或者联络装置的呼叫蜂鸣器鸣响，控制功放的“呼叫”显示灯闪烁。

R:拿起话筒，按下“联络”键。“通话”显示灯会亮灯。

B:可以双方同时通话，

B:通话联络结束后，按下“关”键，

B:“通话”显示灯熄灭，

6)控制放大器(配电盘)

通话显示灯:本装置或者其他的控制功放按下“联络”键，以及其他的设备在通话中

的时候，通话显示灯亮。

广播显示灯:本装置或者其他的控制功放处于车内广播状态时，此显示灯亮。

全体呼叫开关:按下全体呼叫开关，另一侧8号车的联络装置(2台)、5号车和7号车的控制功放(乘务员室)的蜂鸣器持续鸣叫，同时此开关也确认了亮灯状态。

联络开关:拿起话机、按下此联络开关，显示灯亮，可以和其他的设备进行联络。

广播开关:按下此开关可以进行车内广播。

关开关:在联络通话以及广播过程中按下此开关，可以断开通话。

音量调整旋钮:本装置的输出音可进行高、中、低三级调整。