

叉车货叉厂家 舜宝工贸 货叉

产品名称	叉车货叉厂家 舜宝工贸 货叉
公司名称	淄博舜宝工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄川区昆仑镇
联系电话	13181922888 13181922888

产品详情

手动液压搬运叉车基本尺寸包括哪些？

- 1、货叉高度 在空载状态下和货叉处于低位时，货叉底面与地面之间的距离以及在插入点距地面的高度，货叉厂家，在空载状态下和货叉处于升高位置时，托盘搬运车货叉上表面距地面的高度。
- 2、货叉宽度 包括货叉间距和货叉总宽以及货叉长度等。
- 3、车轮位置 搬运车的叉根和zui靠近叉根的后轮上的zui近点之间允许的zui短距离。

叉车装卸搬运作业的具体步骤

- (1) 首先叉车驶近货位：叉车驶向卸货地点停稳，叉车货叉厂家，做好卸货准备。
- (2) 调整叉车的叉高：向后拉升降操纵杆，货叉起升对准放货所必须的高度。
- (3) 进车对位：将变速杆置于前进档，叉车缓慢前进，使货叉位于待放货物(托盘)处的上方，停车制动。
- (4) 垂直门架：向前推倾斜操纵杆，门架前倾，恢复至垂直位置。有坡度时，允许门架前倾。
- (5) 落叉卸货：向前推升降操纵杆。使货叉缓慢下降，将货物(托盘)平稳地放在货垛上，尔后使货叉稍微离开货物底部。
- (6) 退车抽叉。将变速杆置于后倒档，缓解制动，叉车后退至能将货叉落下的距离。
- (7) 后倾门架：向后拉倾斜操纵杆，货叉，门架后倾限位置。
- (8) 调整叉高：向前推升降操纵杆，下放货叉至距地面200——300mm处，叉车离开，驶向取货地点，

开始下一轮取放货作业。

装卸、堆垛安全规范

(三) 货叉接近或撤离货物时车速应缓慢平稳；货叉插入货堆时，货叉架应前倾；货物装入货叉后，货叉架应后，使货物紧靠叉壁，并确认货物放置平稳可靠后，方可行驶；

(四) 叉车停稳拉紧手刹后方可进行装卸，作业时货叉附近不得有人，一般情况下货叉不得做可升降的检修平台；

(五) 货叉悬空时发动机不得熄火，叉车货叉，驾驶员不得离开驾驶座，并阻止行人从货叉架下通过；

(六) 当搬运的大件货物挡住驾驶员的视线时，叉车应倒退低速行驶；

(七) 不得单叉作业；

(八) 不得利用制动惯性溜放货物；

(九) 不得在斜坡上进行装卸作业；

(十) 不得边行走边升降货叉(尤其是重车)

叉车货叉厂家-舜宝工贸(在线咨询)-货叉由淄博舜宝工贸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。淄博舜宝工贸有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为堆垛搬运机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!