

2021新款电暖风机价格

产品名称	2021新款电暖风机价格
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:定制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

安装方法

电热风机安装地点远离易燃、易爆等危险物品及气体；

电热风机安装地点能避雨雪的室内干燥处,避潮湿；

电热风机安装地点通风良好,忌在密封箱中使用；

电热风机装地点进风口不可阻塞，出风口用包有隔热材料的配管连接，注意配管不应过长过细过弯及弯曲也不应过多。

电热风机安装时出风口须上倾15°，下倾10°范围内，机体左右倾度在15°范围内使用；

使用环境要求电热风机新报价

电热风机使用环境要求空气中无粘性和纤维物质，含尘量和其它固体杂质的含量不大于100mg/m³。

电热风机使用环境要求工作时环境温度在-10 ~ 40 之间，湿度在85%（不结露）以内。

电热风机使用环境要求海拔高度不*过1000m。

安全保护及注意事项

电热风机的出风管及送出的空气温度可能非常高,要小心避免灼伤；

使用的空气若含有易燃、易爆气体时，其浓度必须稀释到爆炸**的1/50~1/100以下；
出现突发事故，可直接按急刹挚关机，待安全得到保证后，方可复位恢复工作。

测试程序

输入功率测试

1. 测试条件: 输入额定的电压, 直至稳定

GS: 230VAC 50 HZ

SAA: 240VAC 50 HZ

2. 功率范围: - 10%~+5%

功能测试

1. 测试条件: 输入额定电压, 正常光线条件下。

2. 测试要求: (1) 顺次拧动旋钮, 电路与要求应相符。

(2) 不能有发红现象, 不能有噪音, 转动平稳, 无明显震动。

正常温度测试

1. 测试条件: (1) 输入1.15 倍功率, 直至稳定状态。

(2) 将暖风机置于黑木板上<三角测试板>, 一侧远离木板壁, 背面离木板壁150mm

2. 测试内容: 测出以下各点之高温升

(1) 胶件高温升 (一般在出风网或风鼓处) <胶件热变形温度-40 对于PP料, 该温升应小于65K

(2) 电源线及各引线之高温升<60K(参考)

(3) 马达线圈之温升<75K(参考)

(4) 木板之高温升<75K(参考)

(5) 开关制之高温升<80K(参考)

以上具体要求根据不同之规格确定

3. 测试要求:电热风机新报价

(1) 各点之温升应符合要求 (注: 不同胶件及电器组件其温升求不一样)

(2) 在正常温度测试条件下, 不允许断Fuse、跳制不可自跳

(3) 测试后打高压OK

安全警告

不要将电热暖风机直接放置在电源插座旁边，不要用手去触摸暖风机内部加热元件，避免发生危险！！

在电热暖风机加热的时候不要将它盖住，如果盖住会使暖风机过热。· 不允许在任何有水或比较潮湿的地方使用暖风机，像水槽，浴缸，游泳池等。如果有水淋到运行的暖风机，可能会导致机器短路或漏电。

电暖风机应该保存在远离易燃物的安全的地方，很小距离不应小于0.5米。

不要在满是灰尘和有汽油，其他易燃易爆危险品的地方使用，防止发生危险。

不要将电暖风机在接近窗帘，门帘和纺织品使用，避免火灾。

在小孩和动物时常出现的地方适用暖风机机要特别注意安全。

使用电暖风机前，必须检查电压和电流是否符合机器求。

电暖风机必须使用带有接地的插座，电线必须符合要求，

紧急情况下发生电击事件。电热风机新报价