

山特UPS电源C10KS使用说明

产品名称	山特UPS电源C10KS使用说明
公司名称	北京创业腾达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	山特:C10KS
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室（注册地址）
联系电话	15201540611 15201540611

产品详情

安装注意事项：

- 1、放置ups的区域必须有良好通风，远离水，可燃气体和腐蚀剂。
- 2、不宜侧放，应保持前面板下端进风孔、后盖板 风扇 出风孔和箱体侧面进风孔通畅。
- 3、ups周围环境温度应保持在0 -40 之间。
- 4、机器若是在低温下拆装使用，可能会有水滴凝结现象，一定要等待机器内外完全干燥后才可安装使用，否则有电击危险。
 - 5、请将ups放在市电输入 插座 附近，以便紧急情况时拔掉市电输入 插头 ，切断电源。
 - 6、负载与ups连接时，须先关闭负载，再接线，然后再逐个打开负载。
 - 7、将ups接到专用的带有过电流保护装置的插座上。
 - 8、所用电源插座应连接保护 地线。
- 9、无论输入电源线是否插入市电插座，ups输出都可能带电，关闭ups并不能保证机内部件不带电。如果要使ups无输出，须先关掉 开关 ，再取消市电供应。
- 10、对于标准型机器，建议在使用前将电池充电8小时。只要电源插头与主机接通，ups会自动给电池充电。若不充电，也可马上使用，但后备时间会少于标准值。

11、需接电动机、显示器。激光打印机等电感性负载时，因其运行时启动功率过大，选择ups时，容量要以启动功率来计算。启动功率一般取额定功率的两倍。