

YGT6 14大调厂家 镇江YGT6 14大调 认准升腾机械

产品名称	YGT6 14大调厂家 镇江YGT6 14大调 认准升腾机械
公司名称	桐庐升腾机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	桐庐县分水镇天英工业园区8号
联系电话	13735813213 13735813213

产品详情

000000;">钢筋调直机安全操作规程：

000000;">1、机器设备务必由专职人员承担，并执证上岗。

000000;">2、工作中作业者禁止离去机械设备过远，上盘、穿丝、引头切断时都务必开展关机。

000000;">3、调直钢筋全过程中，当产生钢筋跳出来拖盘导料槽，顶不上定长组织及其乱丝或钢筋脱架时，应立即按压行程开关，终止切断钢筋，待调节好后才准应用。

000000;">4、每盘钢筋调直到结尾或调直短钢筋时，应手执防水套管接送钢筋到导向器和调直筒，以防当其随意左右摇摆时产生伤人安全事故。

000000;">5、调直模未固定不动、保护罩未盖好前，禁止穿进钢筋，以避免开启机器后，调直模飞出伤人。

E53333;">

钢管调直机在生产加工中也不能忘记生产安全，YGT6-14大调厂，假如钢管形变的很严重了，要历经解决后再生产加工，在往钢管调直刷油漆一体机机器设备里送钢管要放平，送进后要放开手，钢管的侧边不必站人，避免被伤着，假如在调直全过程中发现异常，调直机工厂，一定要关机关闭电源后再查验常见故障，切勿在机器运行时就动手能力查验，那般就非常容易产生风险。

为更强调直机能更长久平稳运作，请认真阅读本商品的使用说明书后再开展实际操作，在有标准容许的状况下能够 有操作工来承担机器实际操作。为机器是不是能一切正常应用，能够 先高转速一下调直机；生产厂家提示机器在在出厂时两侧的螺钉全是调置好的，不能随便对其调节。

钢筋调直机安全性安全操作规程

1.

机械上禁止堆积物件，YGT6-14大调找哪家，以防机械振动掉入人体。

2.料架、料槽应安装竖直，镇江YGT6-14大调，指向导向性筒、调直筒型和下切刀孔的轴线。

3. 拿手旋转水泵飞轮，查验传动机构和工作中设备，调节空隙，拧紧地脚螺栓，YGT6-14大调厂家，确定一切正常后，运行国际空运转，查验滚动轴承应一样响，齿轮啮合优良，待运行...

2.

调直机安全性安全操作规程

虽然钢筋调直机，调直机大家都早已熟识，可是请还记得安全性实际操作，下面宏建机械为大伙儿详细介绍：

1.机械上禁止堆积物件，以防机械振动掉入人体。

2.料架、料槽应安装竖直，指向导向性筒、调直筒型和下切刀孔的轴线。

3. 拿手旋转水泵飞轮，查验传动机构和工作中设备...

YGT6-14大调厂家-镇江YGT6-14大调-认准升腾机械由桐庐升腾机械厂提供。“调直机,GW-32弯箍弯曲机,YGT6-14B双速机”选择桐庐升腾机械厂，公司位于：桐庐县分水镇天英工业园区8号，多年来，升腾机械坚持为客户提供好的服务，联系人：厉金华。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。升腾机械期待成为您的长期合作伙伴！