

废机铝撕碎机如何安装 双星机械 宁夏废机铝撕碎机

产品名称	废机铝撕碎机如何安装 双星机械 宁夏废机铝撕碎机
公司名称	巩义市双星机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市孝南工业区
联系电话	13592591231

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市双星机械厂

了解金属撕碎机的使用常识？（2）

6.除了保养维护外，要减少金属撕碎机刀片的磨损，还要对粉碎的物料进行分析，哪些物料不适宜金属撕碎机粉碎，就不要盲目的进行操作，否则也会加重对刀片的磨损，每个型号的金属撕碎机都有相对应可以粉碎的物料，宁夏废机铝撕碎机，我们在操作的过程中切不可把不适应这台机器粉碎的物料投进去粉碎。

7.注意磨合期的工作负荷，磨合期内的工作负荷一半不要超过额定工作负荷的60%，废机铝撕碎机如何安装，并要安排适合的工作量，防止机器长时间连续作业所引起的过热现场的发生。

8、金属撕碎机锤板一端磨损后，可调头使用。

9.保持金属撕碎机清洁，及时调整、紧固松动的零部件以防因松动而加剧零部件的磨损或导致零部件丢失。

金属撕碎机在工作时因为其设备的特性在物料的选择上是有一定的要求，对于超出撕碎机所能撕碎的大范围，撕碎机在撕碎起来就有难度，如果不能对其进行撕碎就会造成卡机的现象，所以在撕碎物料之前要对不熟悉的物料良好行试机后在进行批量撕碎。如果物料太大，废机铝撕碎机定制方案，就会堵在进

料口无法进行撕碎，所以物料过大的不要直接进行投料撕碎。撕碎机刀具的不同，撕碎的材料也不同，所以在选择撕碎机刀具的时候要根据物料的特性来选择，以免造成卡料的现象发现。

物料中夹有大块杂物或硬质杂物落到破碎腔中不能被挤碎时，辊筒受力加大，活动辊筒就可以向左移动，通过活动轴承座紧缩弹簧，待杂物排出后，凭借弹簧的弹力使辊筒恢复到原本的方位。破碎物料的粒度由两辊面之间的空地抉择，可适当调整。为了确保撕碎机的正常作业，在每个辊圈上配有刮泥板设备(两辊均为光辊情况下)。刮泥板在机械压紧力的作用下紧紧靠在辊圈外表，将辊圈外表粘附的原料。废物撕碎机的长处是结构简略，作业牢靠，动力耗费小;废物撕碎机的辊面有较高的耐磨性及可修复性，确保在作业中对辊空地的稳定性。因为物料是靠两辊揉捏破碎，因而，对物料的含水率有较宽的适应规划。缺陷是破碎比不大，生产能力不高，作业时有振动以及要求喂料均匀。

废机铝撕碎机如何安装-双星机械(在线咨询)-宁夏废机铝撕碎机由巩义市双星机械厂提供。巩义市双星机械厂是,破碎粉磨设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在双星机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创双星机械更加美好的未来。