

# 货叉厂家 货叉 舜宝工贸

产品名称	货叉厂家 货叉 舜宝工贸
公司名称	淄博舜宝工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄川区昆仑镇
联系电话	13181922888 13181922888

## 产品详情

### 叉车必须控制承载重量

叉车货叉厂家提醒叉车必须控制承载重量，货叉材质，避免发生意外！1、额定起重量：叉车的额定起重量是指货物至货叉前壁的距离不大于载荷中心距时，允许起升的货物的大重量，以t(吨)表示。当货叉上的货物超出了规定的载荷中心距时，由于叉车纵向稳定性的限制，起重量应相应减小。2、门架倾角，门架倾角是指无载的叉车在平坦坚实的地面上，门架相对其垂直位置向前或向后的大倾角。前倾角的作用是为了便于叉取和卸放货物；后倾角的作用是在叉车带货运行时，预防货物从货叉上滑落。根据作业需要，现代叉车是京城重工和韩国现代合资的产品！一般叉车前倾角为 $3^{\circ} \sim 6^{\circ}$ ，后倾角为 $10^{\circ} \sim 12^{\circ}$ 。3、载荷中心距：载荷中心距是指在货叉上放置标准的货物时，货叉厂家，其到货叉垂直段前壁的水平距离，以mm(毫米)表示。

### 叉车桶夹工作原理

叉车桶夹是安装在叉车的货叉上面的，只需要叉车司机根据桶夹两个叉套的宽度，调整两个货叉之间的宽度，开动叉车，将货叉插入桶夹叉套，货叉套，桶夹也只需要在30秒鐘以内就可以从叉车上卸下，开动叉车将货叉退出桶夹的叉套就可以了，在卸下桶夹后，叉车又可以做其它工作，如装卸托盘等。双桶夹可以装卸一个桶或两个桶。在抓取一个桶的时候，货叉，只有一套夹持机构在动作；另一套夹持机构不工作，则没有磨损。

手动液压搬运叉车基本尺寸包括哪些？

- 1、货叉高度 在空载状态下和货叉处于低位时，货叉底面与地面之间的距离以及在插入点距地面的高度，在空载状态下和货叉处于升高位置时，托盘搬运车货叉上表面距地面的高度。
- 2、货叉宽度 包括货叉间距和货叉总宽以及货叉长度等。
- 3、车轮位置 搬运车的叉根和zui靠近叉根的后轮上的zui近点之间允许的zui短距离。

货叉厂家-货叉-舜宝工贸(查看)由淄博舜宝工贸有限公司提供。淄博舜宝工贸有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！