

货叉加工 舜宝工贸 货叉

产品名称	货叉加工 舜宝工贸 货叉
公司名称	淄博舜宝工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄川区昆仑镇
联系电话	13181922888 13181922888

产品详情

如何选择叉车型号

1.货物的重量

电动叉车有不同的t位，从1.0t到3.5t不等。用户在选择电动叉车时应该首先清楚自己要搬运的货物重量，然后对应选择电动叉车。打了个比方：如果你的货物重2.0t，叉车货叉厂家，那么你买个1.6或1.8t的电动叉车肯定不能用;买个3.0t的又浪费，毕竟3.0t的电动叉车和2.0t的价钱相差蛮大的。

2.货架高度

大部分用户为了规范管理，节约用地，都会使用货架摆放原料，这就涉及到电动叉车起升高度的问题。货叉起升的较大高度一定要能够满足在货架上卸货、铲货。然而，有些人在计算货叉起升高度的时候，标准不一。有人从货叉的上表面计算货叉起升高度，加长货叉，有人则从货叉的下表面计算货叉起升高度。这样就很有可能因为货架高度与叉车的起升高度不匹配而导致购买的电动叉车不能使用。

叉车装载货物注意事项

叉车装载货物注意事项

1. 按货物的宽度确定货叉的位置，两个叉子与叉车中心等距，叉车在叉槽中定位，把门架设置在垂直位置，货叉升降到合适的高度。
2. 任何人不得站在或经过举起的货物的货叉下面。
3. 叉车应低速小心地接近货物，当叉车叉起向前到达货物中心下面时，货物的中心应在货叉的中心，接

着提升货物，确定货物稳定后，再向后倾，并徐徐调节门架到合适高度，然后慢慢地使叉车后退或前进。

4. 不得边行驶边升降货叉。

5. 用吊钩起吊铁桶时，要等二只吊爪都抓紧铁桶时，才能起吊。

6. 叉车在吊叉物件时，如出现车尾或侧面有离地现象发生，应立即停车；

7. 叉车在吊叉危险或贵重物件时，必须有一人指挥，方可操作，严禁多人指挥；

8.

叉车在装载危险品货物行驶时，每次只准铲一托。装空垫仓板时，仓板高度不能超过叉车龙门架高度。

混入叉车桶夹液压油中的空气，在低压区时会从油中逸出并形成气泡，当其运动到高压区时，这些气泡将被高压油击碎，受到急剧压缩而放出大量的热量，引起油温升高。预防措施：经常检查进油管接口等处的密封性，防止空气进入；同时，每次换油后要排尽系统中的空气。如，货叉，一台PY184型平地机液压油温度过高，同时伴有液压噪声；检查发现，液压泵进油口连接软管有少许损坏，吸入空气，导致油温过高，更换软管后平地机运转状况良好。

货叉加工-舜宝工贸-货叉由淄博舜宝工贸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。淄博舜宝工贸有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为堆垛搬运机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!