

塑料破碎机，塑料粉碎机 大粮

产品名称	塑料破碎机，塑料粉碎机 大粮
公司名称	丹阳市大粮机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:大粮 型号:SPJ50型 破碎机类型:锤式破碎机
公司地址	丹阳市皇塘镇蒋墅迎宾东路153号
联系电话	13905294133 13358107281

产品详情

品牌	大粮	型号	SPJ50型
破碎机类型	锤式破碎机	破碎对象	废旧塑料
产品别名	塑料粉碎机	产品用途	主要用于边角、片料、条料、管料、异形料、机头料、注塑浇口以及各种塑料粉碎用。
破碎能力	300 ~ 500 (kg/h)	电动机功率	15 (KW)
外形尺寸	1500 × 1400 × 1700 (mm)	重量	650 (kg)

spj50型破碎机

一、产品用途：

spj50型破碎机主要用于边角、片料、条料、管料、异形料、机头料、注塑浇口以及各种塑料粉碎用。二、主要特点：刀轴形状为人（八）字型，对薄壁、中空塑料制品有很强抓着力，刀片安装为背靠式，具有很强切削力，也可加载自动进料装置和自动输料灌装系统，生产效率高。三、主要技术参数：

型号	spj50
动力	15kw
旋转刀片	6片
固定刀片	4片
筛网孔径	(8~22)mm
有效口径	320 × 510 (mm)
破碎能力	(300 ~ 500) (kg/h)
外型尺寸	1500 × 1400 × 1700
重量	650kg

四、安装与使用维护

- 1、运转前检查各部件螺栓是否松动，开启破碎机检查定刀与动刀间隙，根据破碎机的物料使用间隙在（0.1~0.5）mm之间，并检查室内是否有物料。检查该破碎机主轴、电动机旋转方向无误后方可进行试车。
- 2、运转部件检查刀磨损更换时，应将刀片放入正确位置，旋上螺栓（不可忘记）弹簧垫轻压螺栓适应刀间隙（0.1~0.5）mm之间，然后栓紧个螺栓。
- 3、注意事项该破碎机停止，严禁喂料，在运转过程中，如果发生闷车现象，应及时停止喂料，待转速达到正常时继续喂料破碎，定期检查刀片，刀片钝了时应更换刀片或进行刃磨，同时检查定刀及动力紧固螺栓。
- 4、各轴承部件，应定期（一个月）加注润滑脂，操作都应注意各轴承温度，一般不能超过80℃。
- 5、筛片严重磨损应及时更换，以免影响破碎能力。