塑料破碎机,塑料粉碎机大粮

| 产品名称 | 塑料破碎机,塑料粉碎机 大粮 |
|------|-----------------------------------|
| 公司名称 | 丹阳市大粮机械厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:大粮 型号:SPJ50型 破碎机类型:锤式破碎机 |
| 公司地址 | 丹阳市皇塘镇蒋墅迎宾东路153号 |
| 联系电话 | 13905294133 13358107281 |

产品详情

| 品牌 | 大粮 | 型 号 | SPJ50型 |
|-------|-------|----------------|-------------|
| 破碎机类型 | 锤式破碎机 | 破碎对象 | 废旧塑料 |
| 产品别名 | 塑料粉碎机 | 产品用途 | 主要用于边角、片料、条 |

料、管料、异形料、机头料、注塑浇口以及各种塑

料粉碎用。

破碎能力 300~500 (kg/h) 电动机功率 15 (KW) 外形尺寸 1500×1400×1700 (mm) 重量 650 (kg)

spj50型破碎机

一、产品用途:

spj50型破碎机主要用于边角、片料、条料、管料、异形料、机头料、注塑浇口以及各种塑料粉碎用。二、主要特点:刀轴形状为人(八)字型,对薄壁、中空塑料制品有很强抓着力,刀片安装为背靠式,具有很强切削力,也可加载自动进料装置和自动输料灌装系统,生产效率高。三、主要技术参数:

| 型 号 | spj50 |
|----------------|----------------------|
| 动力 | 15kw |
| 旋转刀片 | 6片 |
| 固定刀片 | 4片 |
| 筛网孔径 | (8~22)mm |
| 有效口径 | 320 × 510 (mm) |
| 破碎能力 | (300 ~ 500) (kg/h) |
| 外型尺寸 | 1500 × 1400 × 1700 |
| 重量 | 650kg |

四、安装与使用维护1、运转前检查各部件螺栓是否松动,开启破碎机检查定刀与动刀间隙,根据破碎机的物料使间隙在(0.1~0.5)mm之间,并检查室内是否有物料。检查该破碎机主轴、电动机旋转方向无误后方能进行试车。2、运转部件检查刀磨损更换时,应将刀片放入正确位置,旋上螺栓(不可忘记)弹簧垫轻压螺栓适应刀间隙(0.1~0.5)mm之间,然后栓紧个螺栓。3、注意事项该破碎机停止,严禁喂料,在运转过程中,如果发生闷车现象,应及时停止喂料,待转速达到正常时继续喂料破碎,定期检查刀片,刀片钝了时应更换刀片或进行刃磨,同时检查定刀及动力禁固螺栓。4、各轴承部件,应定期(一个月)加注润滑脂,操作都应注意各轴承温度,一般不能超过80。5、筛片严重磨损应及时更换,以免影响破碎能力。