

保温柜保冷柜1套/每间保温柜：加热功率： 100w ，容量 150l ，温度范围：不小于2-48 °

产品名称	保温柜保冷柜1套/每间保温柜：加热功率： 100w ，容量 150l ，温度范围：不小于2-48 °
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	98846.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

感谢多年以来各个地方的客户对本福意联（Fuyilian）的大力支持。希望我们的不懈努力能为科研事业做出更大的贡献。公司为您提供关于恒温产品的各种和疑问。根据你的要求，为您推荐适合您的产品。

福意联按精工制作，采用制冷、加热双向恒温，埋入墙内式（嵌入式设计，另有落地式），保温保冷成对设计制作，安装合理，外型美观，配置优选，性能，操作简单，使用安全。

### 福意联公司介绍

我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高的产品。福意联人艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感，打造企业核心竞争力，关注客户需求，以科技创造美好生活。福意联公司以精神认真甄选我们引进的每一种产品、每一项技术；我们力图突出产品和技术的特色；我们将不断我们的销售与技术人员素质，以便更好的服务于用户。多年来，福意联依靠严谨的，的工艺流程，合理有效的保了产品，公司还可以灵活、地根据用户的要求为用户制定仪器设备，产品更加人性化；公司本着“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，服务广大国内外用户服务。

因产品众多；如果您没有找到的产品，我将为您提供更全的产品资料。（请call打给我哦有活动优惠）

福意联产品都是经过检测人员检测合格的产品，并与每一位客户签订合同，向您提供范围内的服务

#### 嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【常用款式】

----- 型号：FYL-YS-150L  
单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L  
单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L  
单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L  
单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L  
单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

#### 嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【高配款式】

----- 型号：FYL-YS-151L  
单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L  
单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L  
单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm  
-----

福意联公司在激烈的市场竞争中不断求新，以的产品，具有竞争力的价格及快捷周到的服务赢得了广大用户的支持与信赖，建立了以”福意联“为的产品；经过多年的发展，无论在公司规模、人员素质、产品品种、销售能等各方面了同行及用户的广泛认可。

保温柜保冷柜1套/每间保温柜：加热功率： 100w，容量 150l，温度范围：不小于2-48° 技术参数和特征

微电脑控制温度数字显示，可温度恒定在波动范围小。清度电脑温度控制：箱部2个温度传感器和1个温度传感器，可根据温度的变化自动选择制冷、加热功能，-10 --35 温度状况下，仍能够保持箱部温度。

#### 使用

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常。
- 2、根据箱体大小放入相应的的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱空气正常流通。放入之前应确保包装完好不\*\*\*损。
- 3、放入物品后设置温恒温箱的温度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低。
- 4、根据的使用量和的程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

## 福意联服务

### 注意事项：

- 1、搬运时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。
- 2、冰箱周围应通风良好，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。
- 3、不以玻璃门为着力冰箱，以防止玻璃\*\*\*损及被玻璃割伤。
- 4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。
- 5、在使用中，箱门开启不要过于，尽量开门，缩短开门时间，以箱内气体外漏。
- 6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被冷凝器处，影响制冷效果。

福意联历经了多年的发展历程，目前在行业、食品安全行业、行业、教育领域、化工领域等享有美誉，企业已经具备了优势的度。福意联公司各地、是国内恒温箱行业较具实力的企业、体现了福意联恒温箱“让顾客满意”的服务、深得用户的信赖和广泛的赞誉，严格按照制造、检测，确保有恒温箱达到出厂合格要求。

### 一般故障及检查：

- 1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。
- 2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。
- 3、如有故障，应请工程师修理，切勿擅自调试元器件，注意安全。