

JK4120格雷尔管道疏通机、管道疏通机厂家、XWL41.20AR高压泵、VRT3调压阀

产品名称	JK4120格雷尔管道疏通机、管道疏通机厂家、XWL41.20AR高压泵、VRT3调压阀
公司名称	天津精科华美清洁设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:格雷尔 型号:JK4120 产地:天津
公司地址	天津市武清区徐官屯街道马庄村（注册地址）
联系电话	13011385863

产品详情

疏通公司一般都使用电动型管道疏通机，电动型管道疏通机动力更加强大，工作效率更高。将软轴插入机械中，在确认各方面都安全的情况下，开启电源开关，然后用手压动离合扳把，疏通机即可把软轴锁紧并带动软轴旋转，松开离合扳把，软轴随之停止转动。电动型管道疏通机一般配备多种刀头，根据不同管道堵塞性质，选择不同型号刀头进行疏通。

使用电动管道疏通机，就是人将专用疏通簧穿过管道疏通机，再伸到管道堵塞的位置后，压下加紧簧的押把，打开电源，通过疏通簧在管道中的逐步向前甩动疏通堵塞的管道。管道疏通机上一进一出有两个口。新开箱的疏通机上挂着滚筒的那个口是疏通簧的进口。相通的对面装有自动头的是疏通簧出口。许多人误以为电动管道疏通机的操作很复杂，其实不然，其实就是一层一捅就破的窗户纸。如果能亲眼见一次别人使用时的情形，只要一次你马上就不会再有任何这样的疑问了。

使用铁筐内16mm粗簧时，需要取下挂在机器上的滚筒。将簧从原先挂滚筒的进口穿进，从有自动头的出

口穿出，安装上刀头在伸进下水管道的堵塞位置进行疏通。由于机器开动后，整个连接在一起的疏通簧就会甩动起来，所以切记注意不要将装在机器上的疏通簧一半在在机器里，一半留在铁筐内!按照正常的程序，要根据疏通具体需要的长度在疏通机进口处外续接疏通簧。考虑到家用疏通机一般只配备12米疏通簧。所以你只要在开动机器时，将整根疏通簧拿出铁筐就行了。

使用16mm粗簧时可以使用自动头。但对于没有使用经验的初次使用、不会使用的亲们，建议不要使用。建议用手直接往管道里送簧为好，也不麻烦。因为自动头是一个靠卡在疏通簧的小铁舌头强制疏通簧向前、向后的推进装置。使用不当极易抻坏疏通簧。特别是运动到簧与簧的接头部位，必须要事先将自动头的小铁舌头拉起，否则，必出问题。因而，生产厂家在疏通机的自动头位置都贴有:"凡使用自动头把软簧拉伸的责任自负"的注意事项。

使用滚筒内10mm细簧时，不能使用自动头，簧的进出靠人工用手从挂在机器上的滚筒仓中自由拉出或推进就行了。但切记不要将整根簧完全从滚筒拉出!所以，实际上细簧只适合疏通2米左右距离的洗手池返水弯。

100型和80型的内部构造完全一样。都配备、使用16mm和10mm粗细两种不同的疏通簧。由于两种簧共用是疏通机的唯一进出通道，所以，不能同时使用。

[编辑本段安全注意](#)

- 1、管道疏通机必须使用具有良好保护接地的单项三极插头插座。
- 2、管道堵塞后很容易造成工作场地积水，在积水和潮湿的环境下使用管道疏通机时，应该采用相应的安全防护措施，如:使用漏电保安器，将主机置放于无积水的干燥位置。操作者戴绝缘手套，穿绝缘鞋或站在绝缘垫上。
- 3、当使用和擦拭疏通机时，应防止主机内部进水。不慎进水的机器未干燥前不得使用。

- 4、管道疏通机应使用额定电压和标准容量的保险丝，切不可用金属丝等替代品。
- 5、移动疏通机或拔下插头时，不得拉拔电源线。
- 6、在狭窄场所或特殊环境(如锅炉房、管道内、潮湿地带等)作业时，应有人监护。
- 7、人员不得擅自拆卸和修理管道疏通机。
- 8、操作完毕，应首先切断电源，再做现场清理和管道疏通机的维护保养工作。
- 9、当使用和擦拭疏通机时，应防止主机内部进水。不慎进水的机器未干燥前不得使用。
- 10、操作完毕，应首先切断电源，再做现场清理和广州管道疏通机的维护保养工作。
- 11、严禁使用故障疏通机操作。