

# 东风搅拌车 搅拌车 子昂工程机械

产品名称	东风搅拌车 搅拌车 子昂工程机械
公司名称	济宁子昂工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县满硐镇后唐村北1000米，满硐工业园内
联系电话	15253722929 15253722929

## 产品详情

搅拌车供水操作：

搅拌车供水操作：

采用水泵供水：

a、先打开驾驶室里的水泵翘板开关，再打开蜂鸣开关，水泵即可工作，同时，蜂鸣器发出“嘟嘟嘟”的叫声；

b、向搅拌筒内加水或冲洗料斗槽时，开启“料斗”阀门；

c、冲洗搅拌车出料溜槽时，开启溜槽阀门；

d、冲洗车身时，先开启水枪阀门，而后可直接使用车尾水枪；采用气压供水：

先打开驾驶室供气开关，当主车压力表达达到8kg/cm<sup>2</sup>压力再打开供水系统手动气开关，当压力表达达到2kg/cm<sup>2</sup>压力时即可工作。

向搅拌车搅拌筒内加水，冲洗料斗槽、卸料槽时，先开启水箱底部阀门，再开启“料斗”阀门。

冲洗车身时，先开启水箱底部阀门，搅拌车型号，后直接使用车尾冲洗装置。

## 搅拌车的种类、差别及其构造

搅拌车多做为搅拌站的配套设施运送设备，历经它可将混凝土工厂、搅拌站与很多工程施工施工工地联系起来，如与混凝土搅拌泵合伙运用，在施工工地实施“接力赛跑”运输，可以不需人力资源的边上资金周转，而使混凝土生产加工运输到工程施工的半途进行接连不断的效率和全部机械自动化。虽然不一样的机型搅拌运输车在合理布局上差别非常大，6方搅拌车，但从基本构造上看来，搅拌车，他们全是由相对性于单独的混凝土土搅拌安装和运载底盘两绝大部分组成，因此按以上二种基本构成部份的主要特点，可将搅拌运输车做下列归类：按运载底盘构造的不一样，分为：

1.一般轻型载货汽车底盘的搅拌车

2.专1用型半拖挂式底盘的搅拌运输车。

按混凝土搅拌设备搅拌传动系统的矛盾，分为：

1.机械传动的搅拌运输车

2.液压传动系统的搅拌运输车3.液压机-机械传动的搅拌运输车。

按动力系统的的不同矛盾，东风搅拌车，分为：同用驱动力的搅拌运输车和单独推动的搅拌车。

### 混凝土搅拌车小常识

你知道混凝土搅拌车的一些小常识吗？带你了解以下几点。

一、启动前应对机械系统各部位认真进行检查，确认良好后方可启动。

二、启动前，应将搅拌操纵杆放在“空档”位置。

三、启动后，应将搅拌操纵杆放在“卸料”位置，放去筒内积

四、装料时，搅拌操作杆应放在“装料”位置。

五、运输前，卸料槽需固定在“行驶”位置，防止摆动。

六、操作搅拌车操纵杆时，应在“空档”位置稍作停留后方可动至下一个位置。

七、搞好文明施工

，桶内多余材料不准随便乱倒。卸料后必须对搅拌筒、料槽、托辊等部位进行清洗。

八、人进入筒内去除砼结块时，应将车辆熄火，拨下电门钥匙，筒外设人监护。

搅拌车是一种特殊车辆，环是所有开车的司机都会开搅拌车，如果操作不当会引起翻车、液压泵、减速机过快磨损甚至出现严重后果。

东风搅拌车-搅拌车-子昂工程机械(查看)由济宁子昂工程机械有限公司提供。济宁子昂工程机械有限公

司是从事“搅拌车,混凝土搅拌车,搅拌罐车,自搅拌搅拌车”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：门经理。