

# 搅拌车 子昂工程机械 混泥土搅拌车一年能挣多少

产品名称	搅拌车 子昂工程机械 混泥土搅拌车一年能挣多少
公司名称	济宁子昂工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县满硐镇后唐村北1000米，满硐工业园内
联系电话	15253722929 15253722929

## 产品详情

### 搅拌车安全技术操作规程

#### 应用价值

混凝土搅拌车主要用于预拌混凝土的输送，随着商品混凝土的推广，越来越显示其在保证输送质量方面的优越性。

#### 混凝土搅拌车安全技术操作规程

##### 一、 起动前的准备

- 1、 检查滚筒和滑槽的外观应无裂痕或损伤；检查滑槽止动器应无松弛和损坏；检查拌合机构架缓冲件应无裂痕或损伤，检查油压泵和油压马达应无漏油。
- 2、 检查搅拌车变速器、后桥齿轮的齿轮油量；发动机的润滑油油量；液压油油量；动力转向液和制动液油量；燃油量以及蓄电池电液量和冷却水的水量是否足够和符合厂家要求。
- 3、 检查搅拌车各安全装置是否有效，电器部分和控制部分能否正确工作。

搅拌车供水操作：

搅拌车供水操作：

采用水泵供水：

a、

先打开驾驶室里的水泵翘板开关，再打开蜂鸣开关，水泵即可工作，同时，蜂鸣器发出“嘟嘟嘟”的叫声；

b、向搅拌筒内加水或冲洗料斗槽时，山东搅拌车生产厂家有哪些，开启“料斗”阀门；

c、冲洗搅拌车出料溜槽时，混凝土搅拌车一年能挣多少，开启溜槽阀门；

d、冲洗车身时，先开启水枪阀门，而后可直接使用车尾水枪；采用气压供水：

先打开驾驶室供气开关，搅拌车怎么操作，当主车压力表达达到8kg/cm<sup>2</sup>压力再打开供水系统手动气开关，当压力表达达到2

kg/cm<sup>2</sup>压力时即可工作。

向搅拌车搅拌筒内加水，冲洗料斗槽、卸料槽时，先开启水箱底部阀门，再开启“料斗”阀门。

冲洗车身时，先开启水箱底部阀门，后直接使用车尾冲洗装置。

搅拌车变速箱如何保养？

混凝土搅拌车厂家讲述现代变速箱技术不断发展，搅拌车，材料向强度高，高耐磨，轻量化方向发展，档位不断变多，对减少搅拌车油耗，减少传动动能损耗起了重要作用。但变速箱也是需要保养的，如果我们平时忽略了保养，可能造成搅拌车换挡不顺，动力变弱，罐体转动困难等。因为变速箱中有大量齿轮还有同步器，都是一定要在润滑良好的情况下才能正常工作。长时间不换变速箱油，很可能造成水泥搅拌车的变速箱润滑困难，散热困难和齿轮磨损。

为避免搅拌车变速箱维护不当，要注意以下方面问题。首先是要定期更换变速箱油。我们知道搅拌车一般都是大扭矩的，变速箱承受了很大的工作压力，一般情况下10万公里一定要换变速箱油，尽量是每年换一次。还有就是不要随便拆卸变速箱，变速箱在装配的时候，是厂家经过准确调配的，包括每一个螺丝的位置和松紧度都是有技术参数的，如果我们手工拆卸以后，很难装回原来的位置，这势必会加重变速箱额磨损。需要维修搅拌车变速箱一定要到底盘厂家的维修服务站中，由专门的维修人员进行操作。

搅拌车-子昂工程机械-

混凝土搅拌车一年能挣多少由济宁子昂工程机械有限公司提供。济宁子昂工程机械有限公司是山东 济宁 混凝土搅拌及其输送机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济宁子昂工程机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济宁子昂工程机械更加美好的未来。