

济宁子昂工程机械公司 中国 大搅拌车品牌 搅拌车

产品名称	济宁子昂工程机械公司 中国 大搅拌车品牌 搅拌车
公司名称	济宁子昂工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县满硐镇后唐村北1000米，满硐工业园内
联系电话	15253722929 15253722929

产品详情

混凝土搅拌车气路系统的保养

混凝土搅拌车气路系统的保养

像一些泥土之类的，需要混凝土搅拌车边搅拌边运输，泥土含有一定的水分，一旦水分少了它就会变干，因此需要在运输过程中慢慢搅拌，中国 大搅拌车品牌，气路系统作为搅拌车常用的一种部件，搅拌车的气路系统的保养应该怎么做？

- 1、混凝土搅拌车空气压缩机应水平放置、固定，通风良好。
- 2、不能经受风吹雨淋，也不能暴晒在阳光下。
- 3、调整好空气压力自动开关的上下限值，压力过低会导致气缸动作迟缓，压力过高对气路系统密封件不利。
- 4、检查混凝土搅拌车润滑油的油位，保持油面在油尺上下线之间，油面接近下线时，添加新油。
- 5、检查传送带张力是否合适，当用手指压皮带，皮带下陷10mm左右为宜；更换传送带时应整组更换，前后八搅拌车多少米，以保持张紧度一致。

气路系统对于混凝土搅拌车来说也是一处重要的部件，需要添加充足的油，并且保持油量充足，足够搅

拌车的运行，在提高搅拌车的使用效率的同时，也能加强对气路系统的保养。

混凝土搅拌车抖动的原因有哪些？

混凝土搅拌车抖动的原因有哪些？

有些混凝土搅拌车车主在使用混凝土搅拌车的过程中会遇到这种情况：车辆在行驶过程中会出现一种周期性的声响，行驶速度越快，声响越大。严重的时候整个车身都在发抖，在驾驶室手握方向盘就能有麻木的感觉。遇到这样的状况，说明车辆已经“生病”了，到底是哪里出了问题？造成混凝土搅拌车抖动的原因有哪些呢？造成混凝土搅拌车振抖的原因有：

- 一、传动轴的弯曲；
- 二、万向节损坏，安装不合要求；
- 三、传动轴上原平衡块脱落；
- 四、中间支撑固定螺栓松动；
- 五、中间支承轴承偏斜；
- 六、传动轴的凸缘和轴管位置歪斜；

以上六点是造成混凝土搅拌车车身发生抖动的原因，逐一排查以上可能出现的故障，然后对应解决，就能使混凝土搅拌车恢复正常状态。

1.5方混凝土搅拌车容积如何计算

有一些工程项目老总因为一直以来的习惯性，一直有一种不正确的观念，在选购混凝土搅拌车时，搅拌车是属于什么车种，觉得混凝土搅拌车的面积是越大越高，经济发展高效率，尽管从基础知识上来讲，这类观念是对的，实际上，选购应用并拌和那么，面积大终将也就储罐越大。解决错误观点混凝土搅拌车面积该怎样选？储罐面积大不但危害分期买车的成本费用，还危害车辆性能，安全驾驶安全性性能低，储罐越大重心越高，车辆平稳能力差。因此工程项目老总盆友应依据混凝土搅拌车作业的负载自然环境，规模效应，性能、安全性等各个方面要素挑选适合的混凝土搅拌车。

那麼究竟针对混凝土搅拌车面积该怎样选？最先混凝土搅拌车面积不可以简易的觉得便是储罐的面积，要有确立的三个界定区别：

1、混凝土搅拌车图型面积：卧式搅拌机内具体的图型面积，是指油罐车设计方案时，用数学原理计算出来的图型面积。

2、拌和动面积：混凝土搅拌车可以运输的预拌混凝土量（以捣实后的体积计）。能够作为混凝土搅拌车来到工程项目当地可以卸除的混凝土方量预拌混凝土容量按2500Kg/M³计算。

3、拌和面积：混凝土搅拌车置放水准部位，搅拌车，卧式搅拌机容纳下过的未经拌和的混凝土原料（包含水），以便拌和出运到混凝土的量（以捣实后的体积计）。三责险的关联应该是：混凝土搅拌车图型面积 > 拌和面积 > 拌和动面积，客户一直常说的面积应当是指拌和面积，因此在现购混凝土搅拌车时，要留意区别问情车辆的拌和面积。

济宁子昂工程机械公司(图)-中国 大搅拌车品牌-搅拌车由济宁子昂工程机械有限公司提供。济宁子昂工程机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！