

自拌混凝土车多少钱 搅拌车多少钱 济宁子昂机械

产品名称	自拌混凝土车多少钱 搅拌车多少钱 济宁子昂机械
公司名称	济宁子昂工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县满硐镇后唐村北1000米，满硐工业园内
联系电话	15253722929 15253722929

产品详情

搅拌车多少钱的?日常维护

搅拌车多少钱的日常维护

由于混凝土会在短时间内凝固成硬块，搅拌车什么价位，且对钢材和油漆有一定的腐蚀性，所以每次使用混凝土贮罐后，洗

净粘附在混凝土贮罐及进出料口上的混凝土是每日维护需认真进行的工作。其中包括：

- 每次搅拌车多少钱装料前用水冲洗进料口，搅拌车多少钱，使进料口在装料时保持湿润；
- 在装料的同时向随车自带的清洗用水水箱中注满水；
- 装料后冲洗进料口，洗净进料口附近残留的混凝土；
- 搅拌车多少钱到工地卸料后，冲洗出料槽，然后向混凝土贮罐内加清洗用水30—40 L；在车辆回程时保持混凝土贮罐正向慢速转动；
- 下次装料前切记放掉混凝土贮罐内的污水；
- 每天收工时全部清洗混凝土贮罐及进出料口周围，搅拌车多少钱保证不粘有水泥及混凝土结块。

搅拌车多少钱供水操作：

搅拌车多少钱供水操作：

采用水泵供水：

a、

先打开驾驶室里的水泵翘板开关，再打开蜂鸣开关，水泵即可工作，同时，蜂鸣器发出“嘟嘟嘟”的叫声；

b、向搅拌筒内加水或冲洗料斗槽时，开启“料斗”阀门；

c、冲洗搅拌车多少钱出料溜槽时，开启溜槽阀门；

d、冲洗车身时，先开启水枪阀门，而后可直接使用车尾水枪；采用气压供水：

先打开驾驶室供气开关，当主车压力表达达到 $8\text{kg}/\text{cm}^2$ 压力再打开供水系统手动气开关，当压力表达达到 $2\text{kg}/\text{cm}^2$ 压力时即可工作。

向搅拌车多少钱搅拌筒内加水，冲洗料斗槽、卸料槽时，先开启水箱底部阀门，再开启“料斗”阀门。

冲洗车身时，先开启水箱底部阀门，后直接使用车尾冲洗装置。

混凝土搅拌车多少钱气路系统的保养

像一些泥土之类的，需要混凝土搅拌车边搅拌边运输，泥土含有一定的水分，一旦水分少了它就会变干，因此需要在运输过程中慢慢搅拌，气路系统作为搅拌车常用的一种部件，搅拌车的气路系统的保养应该怎么做？

1、混凝土搅拌车多少钱空气压缩机应水平放置、固定，通风良好。

2、不能经受风吹雨淋，也不能暴晒在阳光下。

3、调整好空气压力自动开关的上下限值，压力过低会导致气缸动作迟缓，压力过高对气路系统密封件不利。

4、检查混凝土搅拌车多少钱润滑油的油位，保持油面在油尺上下线之间，油面接近下线时，添加新油。

5、检查传送带张力是否合适，当用手指压皮带，移动搅拌车小型多少钱一台，皮带下陷 10mm 左右为宜；更换传送带时应整组更换，以保持张紧度一致。

气路系统对于混凝土搅拌车来说也是一处重要的部件，需要添加充足的油，并且保持油量充足，足够搅拌车的运行，在提高搅拌车的使用效率的同时，也能加强对气路系统的保养。

自拌混凝土车多少钱-搅拌车多少钱-济宁子昂机械(查看)由济宁子昂工程机械有限公司提供。自拌混凝土车多少钱-搅拌车多少钱-济宁子昂机械(查看)是济宁子昂工程机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：门经理。