

挖斗 挖掘机破碎铲斗安装流程

产品名称	挖斗 挖掘机破碎铲斗安装流程
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:定做 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

产品详情

铲车操作规程

- 1) 操作人员在进行驾驶与作业之前，应熟知装载机的各种性能、结构、技术保养、操作方法、并按规定进行操作。
- 2) 除驾驶室外，机上其他地方严禁乘人。
- 3) 向车内卸料时必须将铲斗提升到不会触及车箱挡板的高度，严防铲斗碰车箱，严禁将铲斗从汽车驾驶室顶上越过。
- 4) 下坡时采用自动减速，不可踩离合器踏板，以防切断动力发生溜车事故。
- 5) 装载机涉水后应立即停机检查，如发现因浸水造成制动失灵，则应进行连续制动，利用发热排除制动片内的水分，以尽快使制动器恢复正常。
- 6) 装载机工作时，正前方不许站人，行车过程中，铲斗不许载人。
- 7) 工作时，铲臂下面严禁站人，禁止无关人员和其他机械在此工作和通行。
- 8) 严禁采用高速档作业。
- 9) 操作人员离开驾驶位置时，必须将铲斗落地，发动机熄火，切断电源。

破碎斗由挖掘机作为底盘，支架和动力，一机多用，高度机动灵活。为天然砂石，建筑垃圾领域提供现

场破碎和筛分作业。与输送设备配合后，可以组成率的移动破碎方案。

一台挖掘机加一台破碎机铲斗，就成为了一个小型移动式破碎站，成本低，且具有高度机动灵活性。颚式破碎斗采用了进口液压马达与驱动轴直接相连的驱动方式，粉碎力量大、性能稳定；粉碎石料大小可根据需要可调，效率高，提升施工质量。