

云南搅拌车 子昂工程机械 三蹦子搅拌车

产品名称	云南搅拌车 子昂工程机械 三蹦子搅拌车
公司名称	济宁子昂工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县满硎镇后唐村北1000米，满硎工业园内
联系电话	15253722929 15253722929

产品详情

教你将搅拌车油耗降到较低！

教你将搅拌车油耗降到较低！

1、当搅拌车已经行驶二三十万公里时，通常会出现汽缸压力不足的现象，这时油耗会明显增加。

提示：如果真的出现这种故障，那么搅拌车发动机就需要大修了。

2、当排气管出现冒黑烟、油耗增D的现象时，需要检查化油器。

提示：如果化油器太脏可以用清洗剂直接向化油器进气口喷一喷，若此时还冒黑烟，那只能把化油器拆开清洗了。

3、如果搅拌车火花塞使用的时间太长，也会出现油耗加大的现象。因为搅拌车火花塞损坏会使点火的N量下降，车提速减慢，导致油消耗明显增加。

提示：应该换搅拌车火花塞了。

4、当搅拌车的温控开关和节温器损坏时，会出现油耗增加的现象。因为搅拌车的温控开关和节温器损坏会使水温降低，化油器不能正常工作，三蹦子搅拌车，导致搅拌车油雾化不好，油耗量明显增加。

提示：定期检查温控开关和节温器。

搅拌车的进料搅拌

- 1、 预拌混凝土的进料搅拌：在发动机怠速的情况下，将操作手柄拨至“进料搅拌”的“高速”位置；
 - a、 预拌混凝土的搅动与搅拌车行驶：将操作手柄拨至“搅动”位置；搅拌车行驶前须将驾驶室内的软轴控制手柄提至锁定位置；
 - b、 解除锁定：将操作手柄向“进料搅拌”侧推到位，如在驾驶室内进行操纵，只要将手柄退出锁定位置，即可解除锁定；
 - c、 搅拌筒的停转：将操作手柄拨至“空挡”。

注意：无论是将操作手柄从进料侧拨至出料侧还是从出料侧拨至进料侧，皆应使其在空挡位置稍作停留，待筒体停止转动后方可拨至下一操作位置。

搅拌车进料前应先检查搅拌筒内是否有水，云南搅拌车，如有积水，将发动机转速控制在700-1000rpm，将操纵手柄拨至出料位置，以便排除积水。

搅拌车运转中注意事项

- 1、 起动发动机后，对发动机进行5-10min 以上的加温空转。在发动机预热运转时，检查各种仪表和指示灯应正常，发动机的声音和排气应正常，各操作杆应置于正确位置。
- 2、 在搅拌车车辆停止和清洗时，特别注意滚筒的驱动部分及其它旋转部位，切忌被卷绕进去。
- 3、 在进料、排料作业或其它原因需离开驾驶到时，应将车完全制动，并用制动器具楔定好车轮后再进行作业。
- 4、 对操作杆要小心在意，切忌粗暴地操作。操作滚筒的施转时，一定要遵守从正转_停止_再反转的程序，避免其快速的反转损坏机械。
- 5、 混凝土装料、搅料、出料应遵守操作规则，将搅拌车操纵杆置于规定位置，选择正确的旋转速度根据工作条件，选择合理的搅拌时烽鸣响时冬季混凝土必须在60min 内到达现场，夏季混凝土必须在30-40min 左右抵达现场。
- 6、 行走时滚筒转速应控制在1-3r \ min，禁止高速旋转。转弯处车速应放慢，防止重心偏斜。
- 7、 上坡时，应随坡度的缓急，16方搅拌车价格，减轻所载拌合混凝土的重量，下坡时应避免发生超限运动。
- 8、 汽车进入不平路面时，应停止滚筒转动，汽车行驶速度保持在15km \ h 以下，在离开不平路面后，再旋转滚筒，以防止滚筒链的脱落。

云南搅拌车-子昂工程机械-三蹦子搅拌车由济宁子昂工程机械有限公司提供。济宁子昂工程机械有限公

司位于山东省济宁市嘉祥县满硐镇后唐村北1000米（满硐工业园内）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前济宁子昂工程机械在混凝土搅拌及其输送机械中享有良好的声誉。济宁子昂工程机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。济宁子昂工程机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。