

济宁子昂工程机械公司 16方搅拌车价格 搅拌车

产品名称	济宁子昂工程机械公司 16方搅拌车价格 搅拌车
公司名称	济宁子昂工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县满硎镇后唐村北1000米，满硎工业园内
联系电话	15253722929 15253722929

产品详情

搅拌车分类

搅拌车分类

按运载底盘结构形式的不同，可分为普通载重汽车底盘和专1用半拖挂式底盘两类。一般采用载重汽车底盘。

按搅拌装置传动方式的不同，可分为机械传动和液压传动两类。早期国产的采用机械传动，先普遍采用液压传动。

按搅拌筒的动力供给方式的不同，可分为共用运载底盘发动机和增加搅拌筒专1用发动机两类。

搅拌车搅拌筒使用运载底盘发动机的，按发动机的动力引出方式不同，有飞轮取力和由轴前端取力，工程车搅拌车，也可以运载底盘传动系统中的分动箱或专设的动力输出轴引出。国产输送车都采用曲轴前端取力，即由打洞机曲轴的前端加装取力齿轮箱和液压泵联接，输出压力油，驱动液压马达，农机五轮搅拌车，再经减速器和链传动带动搅拌筒。

?搅拌车的装置驱动：

搅拌车的装置驱动：

一旦液压泵发生故障，可按以下紧急驱动步骤进行驱动：

- a、 转被好紧急驱动软管（即应急软管）；
- b、 将故障车（被驱动车）熄火，卸下液压马达上的高压油管接头；
- c、 将故障搅拌车（驱动车）熄火，将其液压马达的高压油管接头卸下，并与故障车上液压马达的对应接头软管相连接；
- d、 发动救援车，将其操纵手柄拨至出料位置，故障车内的混凝土即被排出；紧急驱动完毕后，将救援软管卸下，搅拌车，并恢复两车原状

应用价值

混凝土搅拌车主要用于预拌混凝土的输送，随着商品混凝土的推广，越来越显示其在保证输送质量方面的优越性。

混凝土搅拌车安全技术操作规程

一、 起动前的准备

- 1、 检查滚筒和滑槽的外观应无裂痕或损伤；检查滑槽止动器应无松弛和损坏；检查拌合机构架缓冲件应无裂痕或损伤，检查油压泵和油压马达应无漏油。
- 2、 检查搅拌车变速器、后桥齿轮的齿轮油量；发动机的润滑油油量；液压油油量；动力转向液和制动液油量；燃油量以及蓄电池电液量和冷却水的水量是否足够和符合厂家要求。
- 3、 检查搅拌车各安全装置是否有效，电器部分和控制部分能否正确工作。

济宁子昂工程机械公司(图)-16方搅拌车价格-搅拌车由济宁子昂工程机械有限公司提供。济宁子昂工程机械有限公司位于山东省济宁市嘉祥县满硐镇后唐村北1000米（满硐工业园内）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前济宁子昂工程机械在混凝土搅拌及其输送机械中享有良好的声誉。济宁子昂工程机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。济宁子昂工程机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。