

云南搅拌车 济宁子昂机械 国六搅拌罐车

产品名称	云南搅拌车 济宁子昂机械 国六搅拌罐车
公司名称	济宁子昂工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县满硎镇后唐村北1000米，满硎工业园内
联系电话	15253722929 15253722929

产品详情

小型混凝土搅拌车加油系统维护

小型混凝土搅拌车在将混凝土运输到指定位置的同时也在一直搅拌着混凝土，这样做的目的是防止混凝土变干，让混凝土始终保持着松软，保持它的性能。在行驶过程中还需要部分润滑油提供动力。这个时候在不用的时候需要时常给它的加油系统做维护工作。如何做好搅拌车加油系统的维护工作呢？

1、及时加油

在操作小型混凝土搅拌车时，驾驶员应随时注意加油量。当燃油表显示燃油量接近“0”位置时，请及时加油。在燃油完全用完之前，请勿添加燃油，不仅柴油发动机将在无油的情况下停止运转，而且空气也会进入燃油系统。一旦空气进入燃油系统，燃油不仅被浪费，国五搅拌罐车，而且更难以排放。

2、注意不要阻塞燃油系统

混凝土搅拌车具有特殊的工作环境，可以轻松堵塞燃油系统，如果燃油系统堵塞，将影响设备的正常运行。因此，国六搅拌罐车，一定要检查时间以确保燃料管的顺畅流动。

3、小心检查燃油系统的坚固性

如果小型混凝土搅拌车在运行时排气管冒黑烟或发动机难以启动，可能是由于漏气造成的，请注意检查燃油系统的密封性能。

教你将搅拌车油耗降到较低！

教你将搅拌车油耗降到较低！

1、当搅拌车已经行驶二三十万公里时，通常会出现汽缸压力不足的现象，这时油耗会明显增加。

提示：如果真的出现这种故障，1立方小型搅拌车，那么搅拌车发动机就需要大修了。

2、当排气管出现冒黑烟、油耗增D的现象时，需要检查化油器。

提示：如果化油器太脏可以用清洗剂直接向化油器进气口喷一喷，若此时还冒黑烟，那只能把化油器拆开清洗了。

3、如果搅拌车火花塞使用的时间太长，也会出现油耗加大的现象。因为搅拌车火花塞损坏会使点火的N量下降，车提速减慢，云南搅拌车，导致油消耗明显增加。

提示：应该换搅拌车火花塞了。

4、当搅拌车的温控开关和节温器损坏时，会出现油耗增加的现象。因为搅拌车的温控开关和节温器损坏会使水温降低，化油器不能正常工作，导致搅拌车油雾化不好，油耗量明显增加。

提示：定期检查温控开关和节温器。

搅拌车的装置驱动：

一旦液压泵发生故障，可按以下紧急驱动步骤进行驱动：

a、 转被好紧急驱动软管（即应急软管）；

b、 将故障车（被驱动车）熄火，卸下液压马达上的高压油管接头；

c、 将故障搅拌车（驱动车）熄火，将其液压马达的高压油管接头卸下，并与故障车上液压马达的对应接头软管相连接；

d、 发动救援车，将其操纵手柄拨至出料位置，故障车内的混凝土即被排出；紧急驱动完毕后，将救援软管卸下，并恢复两车原状

云南搅拌车-济宁子昂机械-国六搅拌罐车由济宁子昂工程机械有限公司提供。济宁子昂工程机械有限公司是从事“搅拌车,混凝土搅拌车,搅拌罐车,自搅拌搅拌车”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：门经理。