

电暖风机厂家养鸡育雏安装

产品名称	电暖风机厂家养鸡育雏安装
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

了解到养殖暖风机是一种能散发暖空气的设备，可带来新鲜空气对流，消除热空气、废气也可用于水产养殖作业。然而空气中的灰尘会附着在叶片上，不可避免地会阻碍气流，从而降低空气的体积和效率引起过度振动。为了让大家更好的使用它，本期我们就来认识一下该暖风机的安全使用知识。

1、养殖暖风机使用的燃料是柴油或煤油。禁止使用柴油、煤油以外的任何燃料，否则可能造成损坏、设备报废、火灾等问题。2、应根据环境温度的变化使用不同品种的燃料油，长期使用还可以安装燃油加热器，保证养殖暖风机的正常运行。3、对于直燃设备，须定期对房间进行通风，以保证房间内氧气和废气的充足供应，否则可能导致缺氧、窒息和严重的一氧化碳中毒。

4、请不要在关闭设备后立即拔下电源插头。正确的做法是在设备关机后等待设备自动散热3-5分钟左右，停止设备后再拔掉电源插头。5、当设备在运行过程中需要移动时，须平稳移动到操作地，以免油箱内的燃油大幅波动，造成供油不稳定、熄火、燃烧部件损坏等。6、未经许可，不得拆卸、改装或修理设备。除非在制造商的授权和指导下进行，否则可能会发生危险，制造商不对任何后果负责。

7、行业暖风机属于危险品，儿童、残疾人等禁止接触。设备管理人员需要对设备进行一定程度的培训，才能安全使用。8、加油时，先关机，养殖暖风机停机后再打开油箱盖。运输燃油时，不要拆下滤清器。当燃油加满时，拧紧燃油箱盖以避免泄漏，并定期检查燃油箱中的剩余燃油以避免机油耗尽。

9、养殖暖风机的出风口温度很高，特别是燃烧室内部的高温达到800摄氏度，所以出风口前2米禁止站立，设备前10米禁止堆放易燃物品。设备后部应与物体保持50厘米的距离，以确保顺利进气。电暖风机厂家养鸡育雏安装

暖风机主要由空气加热器和风机组成。空气加热器散热，然后从风机送出，可以调节室内空气温度。空气加热器由螺旋翅片管组成。例如蒸汽型暖风机的散热排气管缠绕在壁厚为 21.5的无缝锅炉管上，间距为2.5毫米。排气管和热媒循环管道为整体焊补和修理结构，暖风机的工作压力在0.8兆帕以下。电暖风机厂家养鸡育雏安装