

# 搅拌车 济宁子昂机械 混泥土搅拌车价格

产品名称	搅拌车 济宁子昂机械 混泥土搅拌车价格
公司名称	济宁子昂工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县满硎镇后唐村北1000米，满硎工业园内
联系电话	15253722929 15253722929

## 产品详情

### 让混凝土搅拌车车轮耐用的技巧

#### 让混凝土搅拌车车轮耐用的技巧

##### 1、避免蹭胎壁

很多时候，蹭胎壁是在搅拌车靠边时无意中造成的，可能是司机车感不佳，也可能是司机开小差。搅拌车轮胎侧面属于轮胎的薄弱部位，磨损严重的话也会造成轮胎鼓包，带来爆胎的隐患。因此，司机在靠边停车的时候，应该多留心搅拌车与路肩的距离，避免蹭胎壁。

##### 2、保持合适的胎压

合适的胎压能保证混凝土搅拌车轮胎的接地面积均匀，减少不必要的磨损。因此，司机应该养成定期检测胎压的习惯，随时了解轮胎的胎压状况。检测胎压可以到专门的维修店，也可以购买胎压计自己检测，胎压标准可参照搅拌车的胎压标签。

##### 3、夏天不要降低胎压

不少司机错误地认为，夏天气温高，降低胎压能避免爆胎。这样操作，搅拌车轮胎与地面的接触面会加大，摩擦力增加，推进轮胎磨损，而且会导致搅拌车胎温上升更快，更容胎。所以，夏天依然要保持正常的胎压。

注意大家一定要加强对车轮的保养，另外混凝土搅拌车在行驶过程中尽可能避免走一些坑坑洼洼的路，这样可以保护了车轮，对于延长车轮的使用寿命有帮助。

### 小型混凝土搅拌车的混凝土凝固怎么办？

#### 小型混凝土搅拌车的混凝土凝固怎么办？

商品混凝土水泥搅拌运输车发生故障时时候，若没有及时将搅拌罐内的清理出来，时间一久将会凝固，会给我们带来很大的经济损失。那么你知道在紧急情况下如何清理水泥搅拌运输车内商品混凝土吗？

#### 方法一：

- 1、准备好紧急驱动软管，将故障商品混凝土水泥搅拌运输车熄火，卸下液压的马达上的高压油管接头。
- 2、将救援车熄火，将其液压的马达的高压油管卸下，并与故障车上的对应接头用紧急驱动软管相连。
- 3、发动救援车，搅拌车，将搅拌车其操纵手柄拨至出料位置，5方搅拌车价格，故障车内的商品混凝土即被排出。
- 4、紧急驱动完毕后，将驱动软管卸下，并恢复两车原状。

#### 方法二：

- 1、若个方法实行有困难，则采用以下方法，立即排出商品混凝土。
- 2、在托轮和滚道之间放入木楔，以控制搅拌筒的旋转，一定要注意；将搅拌车发动机熄火，拆松液压的马达的一根高压油管，搅拌筒可随意旋转，混凝土搅拌车价格，控制搅拌筒的旋转，使维修孔转到下部，然后打开维修孔，清理出筒内商品混凝土。此时一定要注意，商品混凝土排出完毕后，恢复商品混凝土水泥搅拌运输车原状。紧急清理水泥搅拌运输车内商品混凝土是我们每个水泥搅拌运输车司机都应该会的，在水泥搅拌运输车发生故障的时候，及时清理，将损失降低。

混凝土搅拌车不仅有着运输泥土的功能，连带着还有搅拌泥土的功能，因为泥土的特性，不长时间之后会干，所以时时刻刻搅拌。而泥土的搅拌需要搅拌轴。

#### 1、电机传动皮带有没有出现松动的情况？

混凝土搅拌车电机传动皮带过松也能导致商品混凝土拌合机搅拌轴转动缓慢或者停止转动，电机传动皮带过松，搅拌车型号，导致传递的动力不足。

## 2、搅拌车搅拌叶片或侧叶片与筒体内壁间有没有大的异物？

出现这种情况也会使搅拌车搅拌轴停止转动或转动缓慢。搅拌叶片或侧叶片与罐内壁间有较大的异物也会导致搅拌轴停转，之所以能卡存异物，由于搅拌叶片或侧叶片与罐内壁间隙过大造成的。尤其是石子

。

搅拌车-济宁子昂机械-混凝土搅拌车价格由济宁子昂工程机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济宁子昂工程机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为混凝土搅拌及其输送机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!