

# 三菱变频器故障现场检测 | 三菱变频器故障排除维修方案

产品名称	三菱变频器故障现场检测   三菱变频器故障排除维修方案
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

## 产品详情

### 三菱变频器故障现场检测 | 三菱变频器故障排除维修方案

**E.BE 制动晶体管报警** 由于从电机返回的再生能量太大使制动晶体管发生异常检测出制动晶体管异常在此情况下变频器电源必须立刻关断 制动的使用频度是否合适

#### E.GF 输出侧接地过电流 保护

变频器启动时变频器的输出侧负荷发生接地故障对地有漏电流时变频器的输出停止 排除接地的地方

**E.OHT 外部热继电器动作** 为防止电机过热安装在外部热继电器或电机内部安装的温度继电器动作时(接点打开)使变频器输出停止即使继电器接点自动复位变频器不复位就不能重新启动 降低负荷和运行频度

**E.OLT 失速防止** 当失速防止动作运行频率降到0时失速防止动作中显示OL 减轻负荷

**E.OPT 选件异常** 当发生内置选件功能上的异常通讯选件的通讯异常等时变频器停止输出网络模式时若本站为解除状态则变频器停止输出 与经销商或本社营业所联系

**E.PE 参数记忆异常** 存储的参数里发生异常例E2PROM故障 请与经销店或本社营业所联系

**E.PUE 参数单元脱落** 当Pr.75设定在“2”“3”“16”或“17”状态下拆开PU使变频器和PU之间的通讯中断变频器的输出停止用RS-485通过PU接口通讯当Pr.121“9999”时如果连续发生通讯错误次数超过允许再试次数变频器的输出将停止 牢固安装好操作面板FR-PA02-02和FR-PU04

**E.RET 再试次数超出** 如果在再试设定次数内运行没有恢复此功能将停止变频器的输出 处理该异常之前一个的异常

**E.CPU CPU 错误** 如果内置CPU算术运算在预定时间内没有结束变频器自检将发出报警并且停止输出

请与经销店或本社营业所联系