

破桩头快的方法，生产液压破桩机厂家

产品名称	破桩头快的方法，生产液压破桩机厂家
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:MK180S 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

产品详情

基础桩一般会伸出地面1到2米，使钢筋完整地保留在地面，截桩机是破除基础桩地面桩头混凝土的专用设备。产品特点1.破桩操作简单，不需要技能，作业相当安全。2.模块化，通过不同数量模块组合，实现截除不同大小直径的桩头。3.通用性，破桩机可与多种工程机械连接。液压破桩机顾名思义就是用来破桩头的，而掌握破桩头的条件及破桩步骤可以有效的提高工作效率，那么小编就来介绍一下。加强型钢筋混凝土墩的拆除，周边是居民居住区，禁止使用。同时施工要求，不允许所产生的震动与冲击而影响到居民的生活环境，因此不能使用破碎锤。钢筋混凝土墩直径1.5米,高4米,要求全部拆除土墩,同时剔除所有钢筋。要根据所选用的挖掘机的功率决定每次截桩的长度。

(1) 凿桩头时，必须用水准仪将标高线引至桩上，应设专人进行抄平。(3) 人工凿平混凝土面时，应用平尺进行找平，凿平后用水准仪对所凿桩头进行复核，以免出现偏差。(4) 禁止在切割不透时由上部向下剔凿混凝土，以免将标高以下混凝土牵连。(1) 如在破凿桩过程现断桩或者是桩头不完整时，先找到桩位，清理桩位周边土并扩出桩径200mm，并将松动的混凝土剔除并按桩径周圈扩出100mm支模，用清水清理干净桩头，浇筑混凝土前铺设一层素水泥浆，然后用高于桩体一个标号的混凝土重新浇筑至设计标高（新浇筑的混凝土,通知砼厂家掺早强剂）。支模采用铁皮卷成圆筒状进行，外围使用火烧丝进行加固。