

# 货叉套尺寸 货叉套 舜宝工贸

产品名称	货叉套尺寸 货叉套 舜宝工贸
公司名称	淄博舜宝工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄川区昆仑镇
联系电话	13181922888 13181922888

## 产品详情

### 货叉尺寸标准

磨粒、杂质和灰尘等通过叉车桶夹的滤油器时，会被吸附在滤油器的滤芯上，造成吸油阻力和能耗均增加，引起油温升高。预防措施：定期清洗、更换滤油器，对有堵塞指示器的滤油器，应按指示情况清洗或更换滤芯；滤器的性能、结构和有效期都必须符合其使用要求。如，一台TY220型推土机在作业时油温报警器连续报警，同时发现变矩器处有油烟和油液的烧焦味，转向油箱内油位较低；检查结果是，变矩器回油泵吸油滤网堵塞引起了此故障，因滤网粘满沉积物，使变矩器泄漏的油液不能及时泵回转向油箱，越积越多，变矩器放置阻力加大，加长货叉套，由摩擦产生的热量增多，导致油液温升太快；清洗该滤网后，油温恢复正常。

### 叉车货叉价格

装卸货物时，应根据货叉的尺寸来调整货叉的距离，并将货物的重量均分为两个货叉，以避免部分货物或移动货物滑向一边。货叉插入料堆后，货叉壁应与货侧接触，然后大车向后倾斜，行驶前将货叉从地面举起约200 mm。严禁高速行驶、吊运或落物等，起重机下严禁任何人。在坡度超过7度的斜坡上运输货物应在斜坡上方进行。运输货物时不应踩刹车，以免货物滑出。装卸大件货物时，货物看不见，叉车应倒车低速行驶。严禁在停车后无人看管的情况下让发动机空转，货叉套尺寸，更不要在驾驶员离开驾驶位置时将货物悬挂在空中。叉车停在路中间。发动机空转时，应向后倾斜以取回机架。当发动机停止时，应使滑架下降，并向前倾斜，使拨叉落地。在工作过程中，如发现噪音或异常现象，应立

即停车检查，叉车货叉套，及时采取措施消除，排除故障后方可继续工作。

装卸：

- 1.叉载物品时，应按需调整两货叉间距，使两叉负荷均衡，不得偏斜，物品的一面应贴靠挡物架。
- 2.禁止单叉作业或用叉顶物、拉物。特殊情况拉物必须设立安全警示牌提醒周围行人。
- 3.在进行物品的装卸过程中，必须用制动器制动叉车。
- 4.车速应缓慢平稳，注意车轮不要碾压物品垫木，以免碾压物绷起伤人。
- 5.用货叉叉货时，货叉套，货叉应尽可能深地叉入载荷下面，还要注意货叉尖不能碰到其它货物或物件。应采用门架后倾来稳定载荷，以免载荷向后滑动。放荷时可使门架少量前倾，以便于安放载荷和抽出货叉。
- 6.禁止高速叉取货物和用叉头向坚硬物体碰撞。
- 7.叉车叉物作业时，禁止人员站在货叉周围，以免货物倒塌伤人。
- 8.禁止超载，禁止用货叉举升人员从事高处作业，以免发生高空坠落事故。
- 9.不准用制动惯性溜、放、圆形或易滚动物品。
- 10.不准用货叉挑、翻、栈板的方法卸货。

货叉套尺寸-货叉套-舜宝工贸由淄博舜宝工贸有限公司提供。淄博舜宝工贸有限公司位于山东省淄博市淄川区昆仑镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前舜宝工贸在堆垛搬运机械中享有良好的声誉。舜宝工贸取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。舜宝工贸全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。