

山西搅拌车厂家 子昂工程机械 生产搅拌车的厂家

产品名称	山西搅拌车厂家 子昂工程机械 生产搅拌车的厂家
公司名称	济宁子昂工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县满硐镇后唐村北1000米，满硐工业园内
联系电话	15253722929 15253722929

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁子昂工程机械有限公司

混凝土搅拌车厂家的结构及优势

混凝土搅拌车厂家的结构及优势

混凝土搅拌车是有专1用车底盘、搅拌罐、进出料装置、供水系统和液压系统等组成。搅拌车底盘：混凝土搅拌车使用的都是专1用底盘，它有足够的承载力和强劲的输出功率，现在的搅拌车都是轻量化搅拌车设计，装载量都是比较多的。

搅拌罐：搅拌罐是整个水泥搅拌车上装的主要部件，山西搅拌车厂家，作为储存混凝土的容器，对防止其固化、离析起着决定性的作用，搅拌罐由前锥段、后锥段、圆柱段、叶片、滚道等组焊而成，前端与减速机连接在一起，后部通过托轮支撑在副车架上，罐体采用高强度钢板，叶片采用高强度细晶粒合金钢制作而成，6方搅拌车厂家，封头整体一次旋压成型，与加强板焊接后更加耐用。进料口设计成漏斗形，进料速度更快，生产搅拌车的厂家，整个罐体焊接完成后，再加工外圈，以保证同轴度要求。

副车架：搅拌车厂家副车架是商混车的主要承重部分，作业时的载荷几乎都是通过它来支撑，加上在行驶中由于路面的颠簸和减速形成冲击，都对副车架有影响，整个副车架由主梁、后台支撑架组成。主梁采用整体箱型结构梁，从根本上增强了它的抗扭，保证了刚性要求。

进出料装置：搅拌车厂家进出料系统是由进料斗、出料斗、主卸料槽、之家、锁紧架等组成，是商砼车的重要组成部分，直接影响进出料的速度和质量，进出料斗通过之架和副车架的后台支撑架相连，出料斗和主卸料槽内加油衬板，衬板采用刚强度细晶粒合金钢。

2. 小型混凝土搅拌车厂家加油系统维护

1、搅拌车厂家保持燃油清洁

大约50%的燃油系统故障是由不干净的燃油引起的。对于汽油发动机，大部分水都包含在燃料中，因此汽油中的水分会腐蚀并破坏燃料供应系统的组件。

2、燃料选择很重要

选择适合搅拌车厂家的优良燃料。劣质燃料过滤，杂质，污泥，混凝土搅拌车厂家，水分，长期积累，沉淀，油泵过滤器，油管 and 燃料喷射器，容易堵塞。

如果想要让小型混凝土搅拌车长期使用，这个时候需要我们加强它的加油系统维护，及时清理废旧燃油，更新油，另外它的油箱也应该时刻清洗。保持干净卫生。

混凝土搅拌车厂家小常识

你知道混凝土搅拌车的一些小常识吗？带你了解以下几点。

一、启动前应对机械系统各部位认真进行检查，确认良好后方可启动。

二、启动前，应将搅拌操纵杆放在"空档"位置。

三、启动后，应将搅拌操纵杆放在“卸料"位置，放去筒内积

四、装料时，搅拌操作杆应放在"装料"位置。

五、运输前，卸料槽需固定在"行驶"位置，防止摆动。

六、操作搅拌车厂家操纵杆时，应在"空档"位置稍作停留后方可动至下一个位置。

七、搞好文明施工

，桶内多余材料不准随便乱倒。卸料后必须对搅拌筒、料槽、托辊等部位进行清洗。

八、人进入筒内去除砼结块时，应将车辆熄火，拔下电门钥匙，筒外设人监护。

搅拌车厂家是一种特殊车辆，不是所有开车的司机都会开搅拌车，如果操作不当会引起翻车、液压泵、减速机过快磨损甚至出现严重后果。

山西搅拌车厂家-子昂工程机械-

生产搅拌车的厂家由济宁子昂工程机械有限公司提供。济宁子昂工程机械有限公司是山东 济宁 ,混凝土搅拌及其输送机械的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在济宁子昂工程机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创济宁子昂工程机械更加美好的未来。