

冷藏箱（嵌入式）尺寸：600×1100×550mm; 304不锈钢，具有保冷功能

产品名称	冷藏箱（嵌入式）尺寸：600×1100×550mm; 304不锈钢，具有保冷功能
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	98846.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联企业用更的人才为服务。做福意设备创美好未来，福意联（Fuyilian）永远和千家万户在一起。我们一贯秉承“服务价值”的服务理念，为客户提供便捷放心的品质服务。福意联公司自成立以来，一贯坚持“诚信铸就品质”，坚持以化要求化规模化为经营理念。

福意联按精工制作，采用制冷、加热双向恒温，埋入墙内式（嵌入式设计，另有落地式），保温保冷成对设计制作，安装合理，外型美观，配置优选，性能，操作简单，使用安全。

福意联公司介绍

产品及完为宗旨，公司全体员工热忱欢迎海内外新老朋友光临指导，洽谈业务，技术合作。福意联公司（Fuyilian）-我们的宗旨是向用户提供的产品和服务，产品是企业的生命与未来，用户满意是我们的主题。多年来，福意联依靠严谨的，的工艺流程，合理有效的保了产品，公司还可以灵活、地根据用户的要求为用户制定仪器设备，产品更加人性化；公司本着“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，服务广大国内外用户服务。

因产品众多；如果您没有找到的产品，我将为您提供更全的产品资料。（请call打给我哦有活动优惠）

福意联产品都是经过检测人员检测合格的产品，并与每一位客户签订合同，向您提供范围内的服务

嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【常用款式】

		型号：FYL-YS-150L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×570×865mm	型号：FYL-YS-230L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×590×1215mm	型号：FYL-YS-280L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×570×1445mm	型号：FYL-YS-310L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×695×1315mm	型号：FYL-YS-430L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×680×1805mm	

嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【高配款式】

		型号：FYL-YS-151L
单门双锁，温度：0~100	外型尺寸：595×565×860mm	型号：FYL-YS-281L
单门双锁，温度：0~100	外型尺寸：595×565×1440mm	型号：FYL-YS-431L
单门双锁，温度：0~100	外型尺寸：595×675×1795mm	

福意联以市场信誉承诺：为客户提供过硬，严格依据协议合同按期交货，操作安全的恒温冷藏设备，为客户之后提供周，同时，希望我公司的系列产品能够在广大用户的使用同时，可以更多的回馈意见，以便提供给客户更好的产品和服务，在互惠互利的基础上共同发展。

冷藏箱（嵌入式）尺寸：600×1100×550mm; 304不锈钢，具有保冷功能技术参数和特征

性：控温精度达 ± 1 。统一服务整机1年，压缩机3年，。即时响应，提供完善的服务。10pt
c陶瓷复合加热技术，加热，升温均衡。整机保修一年，压缩机三年。并提供完善的服务。产品性能：的
温控：箱部2个温度传感器，保持箱部温度2-8 控温；智能控制风扇强制冷气循环，确保箱部温度均匀
性；自动温度控制：的温度控制模块，温度控制精度 ± 1 。

使用

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常。
- 2、根据箱体大小放入相应的的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱空气正常流通。放入之前应确保包装完好不***损。
- 3、放入物品后设置温恒温箱的温度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低。
- 4、根据的使用量和的程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

福意联服务

注意事项：

- 1、搬运时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。
- 2、冰箱周围应通风良好，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。
- 3、不以玻璃门为着力冰箱，以防止玻璃***损及被玻璃割伤。
- 4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。
- 5、在使用中，箱门开启不要过于，尽量开门，缩短开门时间，以箱内气体外漏。
- 6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被冷凝器处，影响制冷效果。

北京福意有限公司成立以来，因其定位突出、技术、服务周到、价格合理等赢得众多客户的交口赞誉。发展的以更为心，更为注，更为的服务来配合新老客户，为他们提供更为贴心的供应服务。以技术为依托，诚实服务为手段，与客户共赢为目的。

一般故障及检查：

- 1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。
- 2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。
- 3、如有故障，应请工程师修理，切勿擅自调试元器件，注意安全。