

厂房降温设备厂 佳木斯厂房降温设备 山东润特

产品名称	厂房降温设备厂 佳木斯厂房降温设备 山东润特
公司名称	山东润特机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区泓德路与十八里街交叉口往南200米路东
联系电话	13854497872 13854497872

产品详情

玻璃钢风机调试注意事项分析

- 1、用手或杠杆可以拨动转子，检查使用玻璃钢风机静动件之间信息是否有过紧或刮碰等现象，在没有通过这些问题的情况下我们方可试转。
- 2、对于带外壳的玻璃和钢制风扇，应检查轴承润滑剂是否足够完整，推荐润滑剂（润滑脂）剂量。如果轴承是用强制油供应的，则轴承的油供应应在风扇启动之前开始。
- 3、对于带水冷却轴承的玻璃和钢制风扇，请检查冷却管的供水是否良好，并在风扇启动前向房屋提供冷却水。
- 4、运输有毒或介质时，应先检查气密性，如有问题，不得进行试运转。
- 5、关闭进出口调节风门或调节风阀（如合同中没有用户自备），因调节风门未关闭超电流烧毁电机的后果用户自负。
- 6、启动电机，如果操作良好，则逐步打开空气门调整车门，使风扇逐渐达到正常流量和满压，并密切关注电机电流，厂房降温设备报价，不超过额定电流。试运行至规定时间（一般为1小时），轴承站点运行期间平均平方根振动速度值不得大于6.3毫米/s。
- 7、严格检查机组运行情况。如果有强烈的噪音或剧烈的振动，立即停机检查原因并消除。

废气通过过滤器从固体颗粒中分离出来。空气中的有机物被活性炭吸收、捕集和浓缩，净化后的空气通过玻璃纤维增强塑料风扇从罐底排出。为了保持冷凝水的清洁，分离的压缩空气被压缩到水中，释放出水中的溶液。由压缩空气排出的有机空气回到排气系统中再吸收。经过净化后，冷凝水排入下水道。

在连续生产设备中，玻璃钢风机的附属系统也需要连续运行。当风机电机功率 75kw时，佳木斯厂房降温设备，不能进行预启动操作。选择离心式风机排放高温烟气或空气时，需要有预启动和调节装置，以防过载。

玻璃钢风机外壳或电机外壳的接地需要可靠，严禁反方向旋转，严禁超过定额定电流运行，严禁缺相运行；首先检查旋转方向是否准确，厂房降温设备厂，离心风机着手运转后，应立刻检查各相运转电流是否平衡，电流是否超过额定电流，若有不正常现象。玻璃钢风机安装时应注意风机的水平位置，对玻璃钢风机与地基的联系面和出风管道的联接应调整。

厂房降温设备厂-佳木斯厂房降温设备-山东润特(查看)由山东润特机械科技有限公司提供。山东润特机械科技有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，润特机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：丁经理。