

东莞石龙热敏式条码打印机 波通好轻松集成

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 东莞石龙热敏式条码打印机 波通好轻松集成 |
| 公司名称 | 东莞市波通好条码技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市寮步镇牛杨社区凤凰路45号 |
| 联系电话 | 15899675353 15899675353 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市波通好条码技术有限公司

热敏式条码打印机的正确使用

一般热敏式条码打印机关键适用于大型商场。广东省东莞市波通好条码技术有限公司的热敏式条码打印机在标签打印纸上应用打印机喷头(等同于针打的打印色带)的色带(等同于针打的打印色带)。可做为一般打印机应用，火车条形码即是热敏式条码打印机打印出去。波通好温馨提醒：热敏式条码打印机应用留意，一般标签打印机设备按图标示方位，斜线为色带安装路径，虚线为标识途径。回卷后的废色带不易脱落，在装进以前，用贴上标签的光洁底纸卷在护符上，再贴上碳条。设定标识时，依据标识的不一样总宽调节点定纸箱。拉力扭簧匀称，可防止标识方向跑偏。次应用打印机时要用打印纸张测量。热敏式条码打印机清理，传动装置清理，箱里清理。因为一般不干胶贴纸是不干胶标签，其胶黏剂非常容易粘在转动轴和过道上，再加上尘土，立即影响到印刷实际效果，因而必须时常清理。一般 每星期一次，根据用乙醇棉球(或纯棉布)擦洗传动系统位置各轴、断面表层及箱里尘土，清理后将其擦拭。

TSC热敏式条码打印机如何设置打印选项(一)

TSCMH340T热敏式条码打印机安装指导。2.1安装TSCMH340T热敏式条码打印机。把条码机拆下后，放入干净的桌面上，不要打开电源。分别接RS-232或并口接线的两端接头，分别接在打印机和电脑主机上。将电源线的两端分别接在打印机和电源插座上。2.2安装标牌纸和标牌。注：装设标签纸前，请将导纸器向两边推开，如欲装设的标签纸为有粘性的，请先将其推开。安装时注意不能使贴纸翘起，避免贴纸粘附在打印头上，影响打印质量。打开打印机上盖，打开前面板；上拉式打印头座架松开拉杆，打开打印头；在标签卷轴的中心孔内插入标签卷轴的中心孔内，并扳回标签，标签卷(印字母向外卷)。卷筒固定轴；依基座上印LABEL的箭头指示方向，使标签卷前端从打印头座架下方通过压杆上方再次从标签出口向前拉出；根据纸卷宽度调整纸筒，使之与标签卷宽度相一致；压下式打印头部支架；把标签卷到反面的方向卷紧，使标签纸保持张紧状态；关掉纸盒出纸盒和打印机上盖；开启热敏式条码打印机电源，打印机将自动侦测是否已装好，据设定为热敏模式或热转印模具。方式。东莞波通好条码技术有限公司代理、销售、维修热敏式条码打印机，欢迎广大客户前来洽谈合作。

东莞市波通好条码技术有限公司专注条码设备研发生产、销售等一体化服务。公司批发多款大品牌热敏式条码打印机，并提供条码设备的各种问题解决方案，今天给大家带来热敏式条码打印机的参数‘打印纸张测量法：分成散射式、双光束、回转式三种，均为全自动测纸技术性。透过式，又被称为规范式，很多条码标签，在制做时，每一个(或每排)条码中间都是有一定的间隔，而这一段间隔上没有不干胶贴纸，仅有透明色的底纸，条形码打印机便是根据这一透明色的间隔来测量打印纸张，异型的珠宝标签也是这般。还有一个标识，标识边上有一个小空缺也就是透过标识。有间隔的纸应用透过纸。双光束，很多条码在制做时，反面，即底纸上有灰黑色的线，大家一般称作灰黑色标识，而很多条形码打印机全是经过这种灰黑色标识反射面来测量打印纸张的。有灰黑色标识的纸应用反射面纸。回转式、水清洗标识是回转式标识，正中间没有标识，复印机仅仅测量设备中能否有纸，不测量纸的间距。持续纸只需查验设备中能否有纸。包装印刷速率：一般而言，一样的标准下，包装印刷精密度越高，包装印刷速率变慢。但相对而言，这也需看设备，很多工业生产级设备，包装印刷速率也迅速。条码机具体分成热转印工艺和热敏电阻二种方法，热敏电阻又被称为直热。绝大多数标签打印机都是有二种方法，有一些复印机仅有热敏电阻。大量的人挑选热转印工艺打印出条码。热敏电阻必须用热敏打印纸(手刮福利实际上是热敏打印纸的一种)。条形码打印机屏幕分辨率：分成203,300,400,600DPI四种。