

## 畜牧风机规格 畜牧风机 润特机械

产品名称	畜牧风机规格 畜牧风机 润特机械
公司名称	山东润特机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区泓德路与十八里街交叉口往南200米路东
联系电话	13854497872 13854497872

## 产品详情

玻璃钢风机外壳或电机外壳的接地需要可靠，严禁反方向旋转，畜牧风机厂，严禁超过定额定电流运行，畜牧风机规格，严禁缺相运行；首先检查旋转方向是否准确，离心风机着手运转后，应立刻检查各相运转电流是否平衡，电流是否超过额定电流，若有不正常现象。玻璃钢风机安装时应注意风机的水平位置，对玻璃钢风机与地基的联系面和出风管道的联接应调整。

目前，玻璃钢风机是一种防腐风机，该产品具有耐腐蚀、耐酸碱等特点，适用于酸性地区、医院、地下室、发电厂等含有腐蚀性气体的场所。

电机与材料没有直接接触，畜牧风机，电机没有腐蚀防护，可以提高保护水平，增加保护罩保护电机。

可以考虑使用滑轮或齿轮和其他传动装置，将电机设置在安全、安全的区域。

可调电机可以用于数据支撑座板，采用角带传动将玻璃钢风机输送的各种耐腐蚀气体与电机通过隔离，保证控制电机的使用网络寿命。

畜牧风机安装要求：

(1)按图纸所示的位置与尺寸进行安装。为得到，特别要保证进风口与叶轮的间隙尺寸。

(2)三角带传动的，应使主轴三角带轮与电机三角带轮相对应的槽不得错位，套上胶带后，应装安全罩(用户自制)以利安全。

(3)联轴器传动的，风机主轴与电机轴的不同心度，联轴器两端的不平行度均不得超过0.05mm。

(4)安装调节门时，注意不要装反，畜牧风机选型，要保证进气方向与叶轮旋转方向一致。

(5)安装后，试拨转传动组，检查是否有过紧，或与固定部分碰撞现象。发现不妥之处必须调整好。

畜牧风机规格-畜牧风机-润特机械由山东润特机械科技有限公司提供。畜牧风机规格-畜牧风机-润特机械是山东润特机械科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：丁经理。